

максимальный - минимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт и турбо находятся в автоматическом цикле)

Режим мунлайт: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь включен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно им.

Мгновенный доступ к турбо режиму: для активации режима Турбо необходимо быстрым двойным нажатием на боковую кнопку активировать максимальный режим. Для активации Турбо режима быстро нажмите дважды на кнопку. (Турбо режим автоматически переключается на максимальный через три минуты)

Режим стробоскоп: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

Блокировка/разблокировка фонаря: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим блокировки (фонарь сперва активирует режим мунлайт, а далее, через 2 секунды, переключается в режим блокировки). Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, не отпуская, после этого фонарь снова активирует режим мунлайт.

Торцевая кнопка

Данная кнопка активирует стандартный или усиленный тактический режимы.

Легкое нажатие: Легкое нажатие на кнопку активирует стандартный режим 1000 люмен.

Длительное нажатие: Длительное нажатие на кнопку активирует усиленный тактический режим: постоянный 1500 люмен и режим Стробоскоп.

Переключение между режимами:

Способ 1: Зажмите торцевую кнопку и нажмите боковую кнопку для переключения между усиленным тактическим режимом постоянного света и стробоскопом. Отпустите заднюю кнопку для выбора желаемого режима.

Способ 2: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку для переключения режимов по кругу: low-med-high. После трех циклов включится турбо режим (постоянный усиленный тактический или режим стробоскоп). Отпустите боковую кнопку для того чтобы выбрать желаемый режим.

Важно! Если используется аккумулятор с током меньше 6A, то турбо режим с яркостью 1500 люмен не заработает, будет доступен лишь стандартный.

12

NOTE : si la batterie utilisée n'est pas d'au moins 6A, elle ne supportera pas les 1500 lumens du mode turbo. Si le bouton arrière a été configuré en mode tactique amélioré, la lampe ne pourra pas être allumée par le bouton arrière. Si cela arrive, pour activer le bouton arrière, tenir le bouton latéral appuyé pour le configurer en mode standard. (suivre la méthode 2)

(BG) Български

Оперативни инструкции

Страницен бутон

ВКЛ./ИЗКЛ.: Натиснете веднъж страницния бутон, за да включите фенера. Той ще се върне автоматично в предишния запаметен режим.

СМЯНА НА ЯРКОСТА: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страницния бутон, който ще започне от настоящото ниво автоматично да преминава през нисък, среден2, среден1 и висок режим. Остава режимът, при който отпуснете бутонта. (Забележка: лушен и турбо режим на са в автоматичния цикъл).

ЛУНЕН РЕЖИМ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страницния бутон над 1 секунда за дълът до лушен режим. Ако запаметеният режим е лушен, просто отпуснете бутонта.

ПРЯК ДОСЪТЪП ДО РЕЖИМ ТУРБО: Бързо натиснете два пъти страницния бутон за достъп до висок режим. Натиснете два пъти отново, за да преминете в турбо. (турбо автоматично ще премине във висока след три минути)

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти за влизане във флаш режим. За да излезете от него, натиснете веднъж или задръжте страницния бутон.

ЗАКЛ./ОТКЛ.: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страницния бутон (за около две секунди) за режим заключване (фенерът ще влезе в лушен режим и след това ще се изключи, за да покаже, че е заключен). В този режим натиснете и задръжте страницния бутон за по-малко от секунда и червената индикатор под бутона ще се включи за две секунди, за да покаже, че е

19

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SWITCH LATERAL

ENCENDER/APAGAR: Para encender o apagar, simplemente haz click en el switch lateral. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al modo memorizado previo.

CAMBIO DE NIVELES DE BRILLOS: Cuando la linterna esté encendida, mantén presionado el switch y comenzará a cambiar de modo, cuenta con diferentes (low, med1, med2 y high). Cuando dejes de presionar el switch se quedará definido el modo. (NOTA: Los modos moonlight y turbo, no se activan al presionar el switch)

MODO MOONLIGHT: Cuando la linterna esté apagada, mantén presionado el switch por un segundo aproximadamente y tendrás el modo moonlight. Si el modo memorizado es moonlight, nada más da click en el switch para acceder a él.

ACCESO DIRECTO A MODO TURBO: Rápidamente haz doble click en el switch para acceder al modo high. Normalmente hay doble click en el switch para acceder al modo turbo. (si estás en modo turbo, se cambiará a modo high después de tres minutos).

ESTROBOSCÓPICO: Rápidamente haz click tres veces en el switch para acceder al modo estroboscópico. (Para salir de este modo, da click o mantén presionado el switch.

BLOQUEO/DESLIBRIO: Cuando la linterna esté apagada, mantén presionado el switch (2 segundos aproximadamente) para acceder al modo de bloqueo del botón (la linterna entrará primero al modo moonlight, luego se apagará para activar el modo bloq). Bajo el modo bloq, mantén presionado el switch por menos de un segundo y el indicador rojo debajo del switch se encenderá por dos segundos para avisar que la luz sigue en modo bloq. Para desbloq, sigue manteniendo presionado el switch por más de un segundo hasta que se active el modo moonlight.

STROBOSCOPI: Apasare tripla pe butonul lateral. Pentru a parasi modul stroboscop, apasare scurta sau dinand apasat butonul.

BLOCARE / DEBLOCARE: Cand lanterna este opriita, tineti apasat butonul lateral timp de 2 secunde. Lanterna se va aprinde in modul moonlight, apoi se va opri si modul blocat va fi activat. (improvisa aparasiile accidentale). Cat timp este lanterna este blocata, daca se apase butonul lateral, se va apinde un indicator led rosu. Pentru a parasi acest mod (activarea butonului) se va tine apasat butonul lateral pan ca lanterna se va aprinde in modul moonlight.

PRESIÓN PROFUNDA: Estándar – Constante en el modo turbo. Táctica mejorada – Modo estroboscópico momentáneo.

CAMBIOS ENTRE MODOS OPERACIONALES:

MÉTODO 1: Mantén presionado profundamente el switch de cola y al mismo tiempo da click en el switch lateral para turbo constante (modo estándar) y estroboscópico momentáneo (táctica mejorada). Suelta el switch de cola para mantenerse en la configuración que elegiste.

MÉTODO 2: Cuando la linterna esté encendida, mantén presionado el switch lateral para cambiar los diferentes modos. Después de que se hayan cambiado tres veces, comenzará a cambiar entre turbo (modo estándar) y modo estroboscópico (táctica mejorada). Suelta el switch lateral para mantenerte en la configuración que elegiste.

SETAREA MODURILOR STANDARD SI TACTICAL:

13

NOTA: Si la batería utilizada no es por lo menos 6A, no te dará 1500 lúmenes en el modo turbo. Si el switch de cola está configurado para tener el modo táctico mejorada, la linterna no encenderá vía el switch de cola. Si esto sucede, para activar el switch de cola, mantén presionado el switch lateral para regresar a la configuración de modo estándar. (sigue el método 2)

(RO) Românească

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

BOTON LATERAL

PORNIT / OPRI: Apasati scurt butonul lateral. Lanterna va porni pe ultimul mod folosit anterior.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este pornita, apasati si meniteni apasat butonul lateral (modurile se vor schimba ciclic: mic, med2, med1, med, turbo). Modul este selectat atunci cand eliberati butonul. Modurile moonlight si turbo nu se salveaza in acel ciclu.

MODUL MOONLIGHT: Atunci cand lanterna este apagata, mantin presionado el switch por un segundo aproximadamente y tendrás el modo moonlight. Si el modo memorizado es moonlight, nada mas da click en el switch para acceder a él.

BLOQUEO/DESLIBRIO: Atunci cand lanterna este apagata, mantin presionado el switch (2 segundos aproximadamente) para acceder al modo de bloqueo del botón (la linterna

entrará primero al modo moonlight, luego se apagará para activar el modo bloq). Bajo el modo bloq, mantin presionado el switch por menos de un segundo y el indicador rojo debajo del switch se encenderá por dos segundos para avisar que la luz sigue en modo bloq. Para desbloq, sigue manteniendo presionado el switch por más de un segundo hasta que se active el modo moonlight.

STROBOSCOPI: Apasare tripla pe butonul lateral. Pentru a parasi modul stroboscop, apasare scurta sau dinand apasat butonul.

BLOCARE / DEBLOCARE: Cand lanterna este opriita, tineti apasat butonul lateral timp de 2 secunde. Lanterna se va aprinde in modul moonlight, apoi se va opri si modul blocat va fi activat. (improvisa aparasiile accidentale). Cat timp este lanterna este blocata, daca se apase butonul lateral, se va apinde un indicator led rosu. Pentru a parasi acest mod (activarea butonului) se va tine apasat butonul lateral pan ca lanterna se va aprinde in modul moonlight.

PRESIÓN PROFUNDA: Estándar – Constante en el modo turbo. Táctica mejorada – Modo estroboscópico momentáneo.

CAMBIOS ENTRE MODOS OPERACIONALES:

MÉTODO 1: Mantin presionado profundamente el switch de cola y al mismo tiempo da click en el switch lateral para turbo constante (modo estándar) y estroboscópico momentáneo (táctica mejorada). Suelta el switch de cola para mantenerse en la configuración que elegiste.

MÉTODO 2: Cuando la linterna esté encendida, mantin presionado el switch lateral para cambiar los diferentes modos. Despues de que se hayan cambiado tres veces, comenzará a cambiar entre turbo (modo estándar) y modo estroboscópico (táctica mejorada). Suelta el switch lateral para mantenerse en la configuración que elegiste.

SETAREA MODURILOR STANDARD SI TACTICAL:

14

MÉTODO1: Apasare adanca buton spate si meninre apasat; apasare scurta buton lateral pentru a schimba ciclic cele 2 moduri. Eliberati butonul din spate dupa selectare.

MÉTODO2: Cand lanterna este aprinsa, meniteni apasat butonul lateral. Lanterna va trece ciclic prin modulele de iluminare de la mic la mare. Dupa 3 cicluri consecutive (fara sa eliberați butonul) lanterna va trece ciclic din modul Standard in modul Tactical. Eliberand butonul selectati modul drept.

ATENTIE: Pentru atingerea modului turbo 1500lumeni este necesara folosirea unui acumulator cu descarcare de cel putin 6A. Daca butonul din spate a fost setat pe modul tactical, lanterna nu va putea fi pornita de la acest buton. Folositi metoda 2. (tineti apasat butonul lateral 3 cicluri si apoi selectati modul standard)

TELELSIUCHIȚE LA ÎNCĂLCAREA REGULII: 1. Telesuicății să fie apăsați și menținuți până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, apăsați și mențineți butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

2. Înainte de a elibera butonul lateral, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

PS: În cazul unei insuficiențe de energie, modul turbo (1500 lumeni) nu va fi activat.

TELELSIUCHIȚE LA ÎNCĂLCAREA REGULII:

1. Telesuicății să fie apăsați și menținuți până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, apăsați și mențineți butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

2. Înainte de a elibera butonul lateral, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

PS: În cazul unei insuficiențe de energie, modul turbo (1500 lumeni) nu va fi activat.

TELELSIUCHIȚE LA ÎNCĂLCAREA REGULII:

1. Telesuicății să fie apăsați și menținuți până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, apăsați și mențineți butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

2. Înainte de a elibera butonul lateral, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

PS: În cazul unei insuficiențe de energie, modul turbo (1500 lumeni) nu va fi activat.

TELELSIUCHIȚE LA ÎNCĂLCAREA REGULII: 1. Telesuicății să fie apăsați și menținuți până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, apăsați și mențineți butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

2. Înainte de a elibera butonul lateral, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

PS: În cazul unei insuficiențe de energie, modul turbo (1500 lumeni) nu va fi activat.

TELELSIUCHIȚE LA ÎNCĂLCAREA REGULII:

1. Telesuicății să fie apăsați și menținuți până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, apăsați și mențineți butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

2. Înainte de a elibera butonul lateral, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul spate și mențineți apăsat butonul lateral până la finalizarea unei secunde. În următoarea secundă, eliberăți butonul lateral și mențineți apăsat butonul spate.

PS: În cazul unei insuficiențe de energie, modul turbo (1500 lumeni) nu va fi activat.

TELELSIUCHIȚE LA ÎNCĂLCAREA REGULII:

1. Telesuicății să fie apăsați și menținuți până la finalizarea unei secunde. În următoarea sec