USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX

Baton 4 Copper Damascus

A rechargeable lithium-ion battery (CR123A compatible) EDC flashlight with auto shut-off function and MCC charging.

Table 2:

USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB Type-A, DC 5V, 2A
Output	CC & CV, 4.2V, 1A
Charging time	About 1 hour

Table 1:

SPECIFICATIONS

	CCOL WHITE	CCT: 5700~7000K	CRI:70
TURBO	1,600 lumens	2 hours 30 minutes	170m
HIGH	350 lumens	5 hours	70m
MEDIUM	80 lumens	20 hours	30m
LOW	10 lumens	100 hours	10m
MOONLIGHT	300mcd	300hours	2m
Strobe	1,600 lumens	2 hours 30 minutes	170m

Remove the insulating film

7,225cd 170m 1.5m

IPX8 Rechargeable Li-ion Battery 3.6V/1600mAh Working temperature: 0~40°C

Figure 1

Remove the insulating film before use

Figure 2

Charging

Figure 3

Turn On/Off the flashlight

Figure 4

Lock/Unlock

Figure 5

Moonlight mode

Figure 6

Turbo mode



Figure 7

Strobe mode

Figure 8

Adjusting brightness

If the brightness level indicator flashes, it means that the current brightness level is at least 67% or higher.

Figure 9

Auto Shut-Off function



Figure 10-1

Battery level indicator



Figure 10-2

Battery level indicator

CONTENTS

(EN) English.....01
(CN) 简体中文.....02
(FI) Finnish.....03
(NO) Norwegian.....04
(SV) Swedish.....05
(NL) Nederlands.....06
(PL) Polska.....07
(DE) Deutsch.....08
(HU) Magyarország.....10
(RU) Русский.....11
(ES) Español.....12
(RO) Romanesc.....14
(UA) Українська.....15
(JP) 日本語.....17
(KR) 한국어.....18
(TH) ไทย.....19
(FR) Français.....21
(SK) Slovenskýjazyk.....22
(PT) Português.....24

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film before use, see Figure 1.
2.2 Charging, see Figure 2.
2.3 Turn On/Off the flashlight, see Figure 3.
Press the button to turn on/off the flashlight. When turned on, the flashlight will light up at the memorized brightness level (Moonlight, Low, Medium, and High modes will be memorized when turned off, turbo mode is not memorized as it is only accessible when you press and hold for 1 second before switching to Medium mode. Strobe mode will not be memorized).
2.4 Lock/Unlock, see Figure 4.
To lock the switch: before, when the flashlight is off: press and hold the button (for about 2 seconds) until the Moonlight mode turns on and the flashlight blinks twice to indicate. Press the button once to display the brightness level indicator. Unlock: when the flashlight is off, press and hold the button for 1 second or more to unlock the button and activate Moonlight mode.
2.5 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode: Press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the device is in Turbo mode, Strobe mode, simply press the button.
2.6 Turbo mode, see Figure 6.
Quickly double-press the button to enter Turbo mode.
2.7 Strobe mode, see Figure 7.
Quickly press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or twice to exit Strobe mode.
2.8 Adjusting brightness, see Figure 8.
When the flashlight is on, press and hold the button, the brightness will cycle through Low, Medium, High modes, starting from the present brightness level. Release the button when you hit the desired brightness level. (Note: Moonlight mode and Turbo mode are not included in this cycle).
2.9 Auto Shut-Off function, see Figure 9.
The flashlight will turn off automatically turn off after two preset periods: a long period (9 minutes) and a short period (3 minutes). To activate the Auto Shut-Off function, double-press and hold the button when the flashlight is on. The flashlight will flash once every 3 seconds to indicate that the function is set, and twice for the long period. To switch between long periods, double-press and hold the button during a timed period. When reactivating the function, the flashlight will blink twice to indicate the current preset period.
2.10 Battery level indicator, see Figure 10-1, Figure 10-2.
2.11 Battery level indicator on the tail cap, see Figure 10-2.
2.12 Cargando, consulte la Figura 2.
2.13 Encendido/Apagado, consulte la Figura 3.
Pulse el botón para encender/apagar la linterna. Cuando se enciende, la linterna se iluminará con el nivel de brillo memorizado. (Los modos de Luz baja, Baja, Media y Alta se memorizarán cuando se apaguen, el modo turbo no se memorizará ya que solo se puede acceder a él después de mantener pulsado el botón 1 minuto antes de cambiar al modo Medio. el modo Estroboscópico no se memorizará).
2.14 Bloqueo/Desbloqueo, consulte la Figura 4.
Para bloquear el botón del interruptor, cuando la linterna esté apagada, mantenga presionado el botón (aproximadamente 2 segundos) hasta que el modo Luz de Luna se encienda y apague, Cuando el botón esté bloqueado, presione el botón una vez para mostrar el nivel de batería restante sin encender la linterna. Mantenga presionado el botón durante 1 segundo o más para desbloquear el botón y activar el modo Luz de Luna.
2.15 Modo Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Para activar el modo de Luz de Luna: mantenga presionado el botón durante 1 segundo o más cuando la linterna está apagada. Si el dispositivo está pulsado, simplemente presione el botón.
2.16 Modo Turbo, consulte la Figura 6.
Presione rápidamente dos veces el botón para activar el modo Turbo.
2.17 Modo Estroboscópico, consulte la Figura 7.
Presione rápidamente el botón tres o más veces para ingresar al modo Estroboscópico. Presione el botón una o dos veces para salir del modo Estroboscópico.
2.18 Ajuste del brillo, consulte la Figura 8.
Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón, La linterna pasará por los modos Bajo, Medio y Alto, a partir del nivel de brillo actual. Suelte el botón cuando seleccione el nivel de brillo deseado. (El modo Luz de Luna y el modo Turbo no están incluidos en este ciclo).
2.19 Función de apagado automático, consulte la Figura 9.
La linterna se puede configurar para que se apague automáticamente después de dos períodos predeterminados: un período largo (9 minutos) y un período corto (3 minutos). Para activar la función de apagado automático, presione dos veces y mantenga presionado el botón cuando la linterna esté encendida. Después de activar la función, la luz parpadeará una vez cada 3 segundos para indicar que se ha configurado el período corto y dos veces para el período largo. Para cambiar entre períodos de tiempo, presione dos veces y mantenga presionado el botón durante un período de tiempo. Cuando se vuelva a activar la función de apagado automático, se utilizará la configuración de tiempo anterior.
2.20. Instrucciones de los indicadores de la siguiente figura.
2.21 Indicador de nivel de brillo, consulte la Figura 10-1.
2.22 Indicador de nivel de batería, consulte la Figura 10-2.

(RO) Romanesc

Dicionar multi limba, vezi Tabelul 3.
1. Specificatiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Instrucțiuni utilizare:
2.1 Îndepărtați izolantul înainte de prima utilizare, vezi Figura 1.
2.2. Încărcare, vezi Figura 2.
2.3 Pornit / Oprit, vezi Figura 3.
Apăsați butonul pentru a aprinde / stinge lumina. Cand aprinderi lumina secunda va lumina modul memorat. (Modul interior, Jmodurile Moonlight, Mic, Mediu, și Mare vor putea fi memorate, Modul Turbo o va fi memorat deoarece este accesibil numai dacă țineți apăsat timp de 1 secunde) modul Mediu. Modul Strobe nu va fi memorat).
2.4 Blocare/Deblocare, vezi Figura 4.
Pentru a bloca butonul Interior, atunci cand lanterna este oprita: apasati si mentineti apasat butonul timp de secunde, pana ce modul Moonlight se va aprinde si va clipi de 2 ori pentru a indica. Apasați o dată butonul pentru a afișa nivelul de baterie. Pentru a deblocare, Apasați și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă sau mai mult pentru a activa modul Luna plină.
2.5 Modul lunii pline, vezi Figura 5.
Pentru a activa modul Moonlight: Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 1 sau 2 secunde, dacă lanterna este oprită. Dacă dispositivul este apăsat, pur și simplu apăsați butonul.
2.6 Mod Turbo, vezi Figura 6.
Apăsați rapid butonul de 2 ori pentru a intra în modul Turbo.
2.7 Mod Strobe, vezi Figura 7.
Apăsați butonul de trei ori sau de mai multe ori pentru a intra în modul Strobe. Apăsați butonul de o sau de două ori pentru a ieși din modul Strobe.
2.8 Reglarea luminozității, vezi Figura 8.
Cand lanterna este aprinsa, apasati si mentineti apasat butonul pentru a ciclu prin modurile Low, Medium, High, pornind de la nivelul de luminozitate curent. Eliberați butonul atunci cand ajungeți la nivelul de luminozitate dorit. (Modurile Moonlight și Turbo nu sunt incluse în ciclul).
2.9 Funcția de oprire automată, vezi Figura 9.
Lanterna se poate seta pe un ciclu de oprire automată pe 2 perioade de timp: 9 minute și 3 minute. Atunci cand lanterna este aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa funcția de oprire automată. Lumina va clipi o dată la 3 secunde pentru a indica faptul că funcția este setată și de 2 ori pentru perioada lungă. Pentru a comuta între perioadele de timp, apăsați și mențineți apăsat butonul în timp ce funcția este activă. Atunci cand reactivați funcția, lumina va clipi de 2 ori pentru a indica perioada de timp curentă.
2.10 Indicator de nivel de baterie, vezi Figura 10-1.
2.11 Indicator de nivel de baterie pe capul de coadă, vezi Figura 10-2.
2.12 Cargando, ver Figura 2.
2.13 Encendido/Apagado, ver Figura 3.
Pulse el botón para encender/apagar la linterna. Cuando se enciende, la linterna se iluminará con el nivel de brillo memorizado. (Los modos de Luz de Luna, Baja, Media y Alta se memorizarán cuando se apaguen, el modo turbo no se memorizará ya que solo se puede acceder a él después de mantener pulsado el botón 1 minuto antes de cambiar al modo Medio. el modo Estroboscópico no se memorizará).
2.14 Bloqueo/Desbloqueo, consulte la Figura 4.
Para bloquear el botón del interruptor, cuando la linterna esté apagada, mantenga presionado el botón (aproximadamente 2 segundos) hasta que el modo Luz de Luna se encienda y apague, Cuando el botón esté bloqueado, presione el botón una vez para mostrar el nivel de batería restante sin encender la linterna. Mantenga presionado el botón durante 1 segundo o más para desbloquear el botón y activar el modo Luz de Luna.
2.15 Modo Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Para activar el modo de Luz de Luna: mantenga presionado el botón durante 1 segundo o más cuando la linterna está apagada. Si el dispositivo está pulsado, simplemente presione el botón.
2.16 Modo Turbo, consulte la Figura 6.
Presione rápidamente dos veces el botón para activar el modo Turbo.
2.17 Modo Estroboscópico, consulte la Figura 7.
Presione rápidamente el botón tres o más veces para ingresar al modo Estroboscópico. Presione el botón una o dos veces para salir del modo Estroboscópico.
2.18 Ajuste del brillo, consulte la Figura 8.
Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón, La linterna pasará por los modos Bajo, Medio y Alto, a partir del nivel de brillo actual. Suelte el botón cuando seleccione el nivel de brillo deseado. (El modo Luz de Luna y el modo Turbo no están incluidos en este ciclo).
2.19 Función de apagado automático, consulte la Figura 9.
La linterna se puede configurar para que se apague automáticamente después de dos períodos predeterminados: un período largo (9 minutos) y un período corto (3 minutos). Para activar la función de apagado automático, presione dos veces y mantenga presionado el botón cuando la linterna esté encendida. Después de activar la función, la luz parpadeará una vez cada 3 segundos para indicar que se ha configurado el período corto y dos veces para el período largo. Para cambiar entre períodos de tiempo, presione dos veces y mantenga presionado el botón durante un período de tiempo. Cuando se vuelva a activar la función de apagado automático, se utilizará la configuración de tiempo anterior.
2.20. Instrucciones de los indicadores de la siguiente figura.
2.21 Indicador de nivel de brillo, consulte la Figura 10-1.
2.22 Indicador de nivel de batería, consulte la Figura 10-2.

(UA) Українська

Багатомовний словник, див. Таблицю 3.
1. Технічні характеристики, см. Таблиця 1 та Таблиця 2.
2. Експлуатуйте ліхтарик у наведеному нижче:
2.1 Зніміть ізоляційну плівку перед використанням, див. Мал. 1.
2.2 Зарядження, див. Рисунок 2.
2.3 Увімкнення/вимкнення ліхтаря, див. Мал. 3.
Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути ліхтарик. Після увімкнення ліхтарик буде світитися у запам'ятованому рівні яскравості (Режими Місячне світло, Низький, Середній, Високий, Режим "Сміливе світло", режим Нічного світла, Режим "Сміливе світло" і Нічне світло не запам'ятовуються, оскільки до нього можна перейти, натиснувши і утримуючи кнопку 1 секунду або більше, перш ніж перемикатися на Середній режим. Режим стробоскопа не запам'ятовується).
2.4 Блокування/розблокування, див. Рисунок 4.
Щоб заблокувати перемикач: коли ліхтарик вимкнений: натисніть і утримуйте кнопку (приблизно 2 секунди) до тих пір, поки режим Місячне світло не увімкнеться, ліхтарик блимає двічі, щоб вказати. Натисніть одну кнопку, щоб відобразити рівень яскравості. Щоб розблокувати: коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди або більше, щоб розблокувати кнопку і активувати режим Місячне світло.
2.5 Режим "Місячне світло", див. Малюнок 5.
1. Щоб увімкнути режим "Місячне світло": натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди або більше, коли ліхтарик вимкнений. Якщо пристрій натиснуто, натисніть лише кнопку.
2.6 Режим Турбо, див. Малюнок 6.
Швидко натисніть кнопку двічі, щоб увійти в режим Турбо.
2.7 Режим стробоскопа, див. Мал. 7.
Швидко натисніть кнопку три рази або більше, щоб увійти в режим стробоскопа. Натисніть кнопку один раз або утричі, щоб вийти з режиму стробоскопа.
2.8 Регулювання яскравості, див. Мал. 8.
Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку. Ліхтарик буде циклічно переходити через рівні яскравості, починаючи з поточного рівня яскравості. Відпустіть кнопку, щоб вибрати потрібний рівень яскравості. (Примітка: Режими "Місячне світло" і "Турбо" не входять в цей цикл).
2.9 Функція автоматичного вимкнення, див. Мал. 9.
Ліхтарик можна налаштувати на автоматичне вимкнення після двох попередньо встановлених періодів часу: довгого (9 хвилин) і короткого (3 хвилини). Щоб увімкнути функцію автоматичного вимкнення, натисніть і утримуйте кнопку, коли ліхтарик увімкнений. Після увімкнення функції ліхтарик блимає одним разом, слідуючим тричі, що встановлений період часу. Щоб перемикатися між періодами часу, подвійне натискання і утримування кнопки протягом деякого часу. Коли повторному увімкненню функції ліхтарик блимає двічі, вказуючи поточний попередньо налаштований період часу.
2.10 Індикатор рівня заряду батареї, див. Мал. 10-1.
2.11 Індикатор рівня заряду батареї, див. Мал. 10-2.

(JP) 日本語

多言語辞書は Table 3 を参照。
1. 製品の仕様については Table 1 と Table 2 を参照ください。
2. 操作方法：
2.1 絶縁フィルムを取り外します。詳しくは Figure 1 をご参照ください。
2.2 充電については Figure 2 をご参照ください。
2.3 オン/オフを切り替えます。詳しくは Figure 3 をご参照ください。
ボタンを押すとオン/オフになります。オンにすると、ライトは、ライトは、メモリアルレベルの明るさで点灯します。(オフにすると、メモリアルレベルの明るさで点灯します。ムーンライト、ロー、メディアム、ハイモードはオフにしたときに保存されます。ターボモードはターボモードを1秒間長押しすると、ターボモードが有効になるまで、ストロボモードは記憶されません。)
2.4 ロック/アンロックの機能については Figure 4をご参照ください。
ボタンをロックするには、ライトがオフになっている状態でムーンライトモードが点灯するまで2秒以上ボタンを長押しします。ライトが2回点滅し、ロックされます。ボタンを一度押すと明るさのレベルを表示します。ロックを解除するには、ライトがオフの状態でボタンを1秒以上長押しします。ボタンがロックされ、ムーンライトモードが有効になります。
2.5 ムーンライトモードについては Figure 5 をご参照ください。
ムーンライトモードを有効にするには、ライトがオフのときにボタンを1秒以上長押しします。デバイスがターボモードの場合は、ボタンを押すだけです。
2.6 ターボモードについては Figure 6 をご参照ください。
ボタンを2回すばやく押すとターボモードに入ります。
2.7 ストロボモードについては Figure 7 をご参照ください。
ボタンを3回以上押すと、ストロボモードになります。ボタンを1回押すか、2回押すとストロボモードが終了します。
2.8 明るさを調節については Figure 8 をご参照ください。
オンになっている場合、ボタンを押したままにしておくと、ライトは、現在のモードから始まり、ローモード、ミディアムモードの順に、ハイモードを循環します。(ムーンライトモードとターボモードは、このサイクルに含まれません。)
2.9 オートパワーオフ機能 Figure 9.
ライトは、2つの事前設定期間、長期（9分）と短期（3分）の後に自動的にオフになります。オフにする前に、ボタンを長押しします。ライトは3秒ごとに1回点滅して、オフになることを示します。長期間の場合は2回点滅します。長期間の場合は、ボタンを長押しします。ライトは、現在の事前設定期間を示すために2回点滅します。
2.10 バッテリーレベルインジケーター Table 10-1 をご参照ください。
2.11 バッテリーレベルインジケーター Table10-2 をご参照ください。

(KR) 한국어

해당 용어 다른 나라 언어로 확인, Table 3 참조.
1. 제품 스펙, Table 1 & Table 2 참조.
2. 제품 작동 설명은 아래를 참고해 주세요.
2.1 사용하기 전에 절연 필름을 제거해 주세요. Figure 1 참조.
2.2. 충전, Figure 2 참조.
2.3 켜기/끄기, 그림 3 참조.
버튼을 눌러 라이트를 ON/OFF 합니다. 라이트를 켜면, 이전에 켰던 밝기로 켜집니다. (달빛, 로우, 미디어, 하이, 라이트 모드는 꺼져 있을 때 저장됩니다. 터보 모드는 켜져 있을 때 1초 이상 길게 누르면 활성화되는 것만 가능하기 때문에 중간 모드에서 전환하기 전에 먼저 터보 모드를 켭니다. 스트로보 모드는 저장되지 않습니다.)
2.4 잠금/잠금 해제, Figure 4 참조.
라이트가 꺼져 있는 상태에서, 버튼을 잠그려면 달빛 모드가 켜지고 2 초 이상 버튼을 길게 누릅니다. 라이트가 2 번 깜빡이면 잠금 해제됩니다. 한 번 눌러보면 밝기 레벨 인디케이터가 표시됩니다. 잠금 해제하려면 라이트가 꺼져 있을 때 1 초 이상 버튼을 길게 누르세요. 버튼 잠금을 해제하고 달빛 모드를 활성화하세요.
2.5 달빛 모드, 그림 5 참조.
라이트가 꺼져 있는 상태에서, 버튼을 1 초 이상 길게 누르면 달빛 모드가 켜집니다. 라이트가 이미 켜져 있을 때 버튼을 눌러 달빛 모드를 켭니다.
2.6 터보 모드, 그림 6 참조.
버튼을 빠르게 두 번 눌러 터보 모드로 들어갑니다.
2.7 스트로보 모드, 그림 7.
버튼을 세 번 이상 눌러 스트로보 모드로 들어갑니다. 버튼을 한 번 또는 두 번 눌러 스트로보 모드를 종료합니다.
2.8 밝기 조절, 그림 8 참조.
라이트가 켜져 있는 상태에서, 버튼을 꾹 눌러 현재 밝기에서 시작하여 로우, 미디어, 하이 모드를 순환하세요. 원하는 밝기 레벨에 도달하면 버튼을 놓으세요. (달빛 모드와 터보 모드는 이 사이클에 포함되지 않습니다.)
2.9 자동 전원 끄기 기능 그림 9.
조명은 9분(장기) 및 3분(단기)의 두 가지 사전 설정 기간 후에 자동으로 꺼집니다. 조명이 켜져 있을 때 두 번 눌러 자동 전원 끄기 기능을 활성화합니다. 라이트는 3 초마다 한 번 깜빡이고 기능이 설정되었음을 나타내고 장기의 경우 두 번 깜빡입니다. 장기 기간 사이를 전환하려면 일정 시간 동안 두 번 눌러 주십시오. 기능을 다시 활성화하면 라이트가 두 번 깜빡이고 현재 사전 설정 기간을 표시합니다.
2.10 배터리 레벨 인디케이터, 그림 10-1 참조.
2.12 배터리 인디케이터 Figure 10-2 참조.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา โปรดดูตาราง Table 3 :
1. ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ โปรดดูตาราง Table 1 และ Table 2

(FR) Français

Dictionnaire multilingue, voir Tableau 3.
1. Spécifications du produit, voirTableau 1 et Tableau 2.
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :
2.1 Retirer le film isolant avant utilisation, voir Figure 1.
2.2 Chargement, voir Figure 2.
2.3 Allumer/éteindre la lampe, voir Figure 3.
Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la lampe. Lorsqu'elle est allumée, la lampe s'allumera au niveau de luminosité mémorisé. (Le niveau de luminosité du Clair, Moyen et Haut seront mémorisés lors de l'extinction. Le mode Turbo n'est pas mémorisé car il n'est accessible que lorsque vous appuyez sur le bouton pendant 1 seconde avant de passer au mode Moyen. Le mode Stroboscope ne peut pas être mémorisé).
2.4 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4.
Pour verrouiller le bouton du commutateur, lorsque la lampe est éteinte: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (environ 2 secondes) jusqu'à ce que le mode Lumière Clair se mettre en marche, Lorsque le bouton est verrouillé, appuyez sur le bouton une fois pour afficher le niveau de batterie restant sans allumer la lampe. Appuyez sur l'enfoncement de maintenir le bouton pendant 1 seconde ou plus pour déverrouiller le bouton et activer le mode Lucile.
2.5 Mode Lumière Clair, voir Figure 5.
Pour activer le mode Lumière Clair: appuyez sur l'enfoncement et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde ou plus. Si le dispositif est appuyé, appuyez simplement sur le bouton une fois.
2.6 Mode Turbo, voir Figure 6.
Appuyez rapidement deux fois sur le bouton pour entrer en mode Turbo.
2.7 Mode Stroboscope, voir Figure 7.
Appuyez rapidement trois fois ou plus sur le bouton pour entrer en mode Stroboscope. Appuyez une fois ou deux fois sur le bouton pour quitter le mode Stroboscope.
2.8 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 8.
Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'enfoncement et maintenez-le enfoncé. La lampe passera par les modes Lucile, Moyen et Haut, en commençant par le niveau de luminosité actuel. Relâchez le bouton lorsque vous atteignez le niveau de luminosité souhaité. (Le mode Lucile et le mode Turbo ne sont pas inclus dans ce cycle).

Table 3

Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Release	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	涡轮档	频闪	按一下	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobe	Painaa	Napsauta	Kaksinapsauta	Pitkä kosma	Kolmesti kosma	Vilkutu kerran	Vilkutu kahta kertaa
NO	Moonlight modus	Low modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Slipe	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Låg läge	Medelläge	Högt läge	Turbolägg	Blid läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel tryck	Släpp	Blinka två gånger	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Laage modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Strobe Modus	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipperlicht keer	Knipper twee keer	Knipper twee keer
PL	Tryb noworyński	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Tryb strobo	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Wyłącz	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Mondlicht	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo Modus	Strobo Modus	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Villogó mód	Nyomja meg	Kétszer nyomja meg	Tartsa lenyomva	Nyomja meg háromszor	Fény kikapcsolása	Villantsa egyszer	Villantsa kétszer
RU	Режим ночника	Низкий	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскопа	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Отпустите	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de bajo	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces	Parpadee dos veces
RO	Mod de lună	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Mod stroboscopic	Apăsați	Apăsați de două ori	Apăsați și mențineți apăsat	Apăsați de trei ori	Clipește o dată	Clipește de două ori	Clipește de două ori
UA	Режим Місячного	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Натисніть	Натисніть двічі	Натисніть і утримуйте	Натисніть три рази	Відпустити	Блиснути один раз	Блиснути двічі
JP	ムーンライトモード	メディアムモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押し続ける	三回押す	一度のみ	一度点滅	二度点滅
KR	달빛	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로보 모드	누르다	두 번 누르다	누르고 있다	세 번 누르다	풀다	한 번 깜빡이다	두 번 깜빡이다
TH	โรงแรมเดือน	โรงแรมรายวันต่ำ	โรงแรมรายวันกลาง	โรงแรมรายวันสูง	โรงแรมรายวันรุ่น	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	ปล่อย	กดครั้งเดียว	กดสองครั้ง
FR	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Appuyer	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Relâcher	Clignote deux fois	Clignote deux fois
PT	Modo luz de luz	Modo baixo	Modo Médio	Modo Alto	Modo Turbo	Strobe	Pressione	Pressione duas vezes	Pressione e mantenha	Pressione três vezes	Solte	Pisca uma vez	Piscar duas vezes

WARRANTY

Warranty period: 10 years of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

USB magnetic charging cable: One year.

Lying exaggerations, false promises or damage with low-value fittings like keepers or clips within 30 days of the date of purchase are not covered by warranty. Customer service and repair are free within one year. For losses that occur after 30 days or for damage caused by improper use or conditions, we provide a conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
6th Floor, Building A, Xingu Industrial Park, No.1, Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China
Made in China
CE FC RoHS
WEEE
UKCA
EAC
CAS EC5-001 20 / NNB-000-120
3.4000.0711 A. 03.08.2021