OLIGHT

USER MANUAL

IN THE BOX

A rechargeable cells switch DC flashlight with a wireless charger.

Table 1:
SPECIFICATIONS (Baton 4)

SPOT	1000 lumens	325 lumens	1000 lm	325 lm	1000 lm
TURBO	1200 lumens	1000 lumens	1200 lm	1000 lm	1200 lm
HIGH	350 lumens	300 lumens	350 lm	300 lm	350 lm
MEDIUM	150 lumens	150 lumens	150 lm	150 lm	150 lm
LOW	15 lumens	15 lumens	15 lm	15 lm	15 lm
MOONLIGHT	1 lumens	1 lumens	1 lm	1 lm	1 lm
BEAM DISTANCE	227.25yd	170yd	151yd	170yd	151yd
RUNTIME	1.5h	2.5h	3.5h	2.5h	3.5h

Table 2:
Wireless Charger

Input Power	Micro
Dimensions	2.1"(L)*2.1"(W)*0.39"(H)
Weight	1.9 g / 1.0oz
Battery Capacity	3000mAh 3.6V (10Wh)
Battery Chemistry	Li-ion
TYPE-C Input	5V 2A (MAX) - input power will be adaptive
Wireless Output	5W / 7.5W / 10W
Charger-to-Flashlight Range	0.39 - 0
Time to Charge Baton 4	3h

USB-C Charging Cable

Charge Time	2.5 hours (0 - 80%), 3.5 hours (0 - 100%)
Cable length	3.9in
Cable weight	0.1
Time to Charge the Wireless Charger	1.5 Hours(0 to 70 %) 2.5Hours (0 to 100%) - Charging time depends on the power source, the ambient temperature, and the battery status.

Figure 1
Product Overview

Figure 2
Remove the insulating film before use

Figure 3
Charge the Wireless Charger

Figure 4
Charge the flashlight with the charger

Figure 5
Charge external devices with the charger

Figure 6
Turn On/Off the flashlight

Figure 7
Lock/Unlock

Figure 8
Moonlight mode

Figure 9
Turbo mode

Figure 10
Strobe mode

Figure 11
Adjusting brightness

Figure 12
Auto Shut-Off function

Figure 13-1
Brightness level indicator

If the brightness level indicator flashes, the battery is low.
It is about 10% or less.

Figure 13-2
Battery level indicator

Figure 14
Wireless charger operation instructions

Figure 15
Close the lid to turn off the light

Figure 16
Turn the flashlight ON/OFF with the charger

Figure 17
Charge the flashlight brightness with the charger

Figure 18
Low battery indication

Figure 19
Moonlight mode

Figure 20
Turbo mode

Figure 21
Strobe mode

Figure 22
Adjusting brightness

Figure 23
Auto Shut-Off function

Figure 24
Brightness level indicator

If the brightness level indicator flashes, the battery is low.
It is about 10% or less.

CONTENTS

CN | English 01
CN | 简体中文 02
CN | Français 03
CN | Deutsch 04
CN | Svenska 05
CN | Nederlands 06
CN | Polski 07
CN | Italiano 08
CN | Magyarország 09
CN | Русский 10
CN | Español 11
CN | Ελληνικά 12
CN | 日本語 13
CN | 한국어 14
CN | ไทย 15
CN | Français 16
CN | Deutsch 17
CN | Slovenščina 18
CN | Português 19

CN | English

Main language: Enhance, see Table 1
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Product activation, see Figure 2.
4. Wireless charger, see Figure 3.
5. Charge the flashlight with the charger, see Figure 4.
6. Charge external devices with the charger, see Figure 5.
7. Turn the flashlight ON/OFF with the charger, see Figure 16.
8. Adjust the brightness with the charger, see Figure 17.
9. Low battery indication, see Figure 18.
10. Moonlight mode, see Figure 19.
11. Turbo mode, see Figure 20.
12. Strobe mode, see Figure 21.
13. Adjusting brightness, see Figure 22.
14. Auto Shut-Off function, see Figure 23.
15. Battery level indicator, see Figure 24.
16. Wireless charger operation instructions, see Figure 14.
17. Close the lid to turn off the light, see Figure 15.
18. Battery level indicator, see Figure 13-2.

Thank you for purchasing the OLIGHT Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe). Please read the following carefully before using the product.

1. Product specifications

Please refer to Table 1 for specifications of Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe).

2. Product overview

Please refer to Figure 1 for the product overview.

3. Product activation

Remove the insulating film before the first use. The flashlight will auto power on and enter the last used mode. To prolong the battery life, please remove the insulating film when not in use.

4. Charge the wireless charger, see Figure 3

Charging: Place the flashlight on the charging station (with base), when charging is completed, the charging station will turn off automatically. The base will be displayed when the charging station is powered on (the charger will be off).

5. Charge the flashlight with the charger, see Figure 4.

Charging: Place the flashlight on the charger, the charger will be on, when charging is completed, the charger will be off.

6. Turn the flashlight ON/OFF with the charger, see Figure 16.

Place the charging flashlight on the charger, the charger will be on. Press and hold the flashlight button for 2 seconds to turn the flashlight ON/OFF. Tap the flashlight button to toggle the charger ON/OFF with the charging flashlight.

7. Adjust the brightness with the charger, see Figure 17.

Place the charging flashlight on the charger, the charger will be on. Tap the flashlight button to adjust the brightness. Tap the flashlight button to toggle the charger ON/OFF with the charging flashlight.

8. Low battery indication, see Figure 18.

When the battery is low, the flashlight will flash 10 times before shutdown.

9. Moonlight mode, see Figure 19.

To activate Moonlight mode, press and hold the button for 2 seconds. Tap the button to switch to other modes.

10. Turbo mode, see Figure 20.

To activate Turbo mode, press and hold the button for 1 second or more. Tap the button to switch to other modes.

11. Strobe mode, see Figure 21.

Double press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or twice to switch to other modes.

12. Adjusting brightness, see Figure 22.

Tap the button twice to adjust the brightness. The flashlight will auto power on and enter the last used brightness level. Release the button to select the desired brightness level. Blinks twice to indicate the brightness level has been adjusted.

13. Auto Shut-Off function, see Figure 23.

Tap the button twice to activate the auto turn off after the last preset brightness level. The flashlight will turn off after 3 seconds. Tap the button twice to cancel the Auto Shut-Off function. Double press and hold the button, then release the flashlight to turn off. After the function is turned on, the light will flash once to indicate that the function is activated. Tap the button twice to cancel the function. Strong, periodic, double-pulse and flash the button during a timed period. When reactivating the Auto Shut-Off function, the previous timing setting will be restored.

14. Battery level indicator, see Figure 13-2.

15. Brightness level indicator, see Figure 13-1.

16. Wireless charger operation instructions, see Figure 14.

17. Turn the flashlight OFF with the charger, see Figure 15.

18. Battery level indicator, see Figure 13-2.

2. Product overview

Please refer to Figure 1 for the product overview.

3. Product activation

Remove the insulating film before the first use. The flashlight will auto power on and enter the last used mode. To prolong the battery life, please remove the insulating film when not in use.

4. Charge the wireless charger, see Figure 3

Charging: Place the flashlight on the charging station (with base), when charging is completed, the charging station will turn off automatically. The base will be displayed when the charging station is powered on (the charger will be off).

5. Charge the flashlight with the charger, see Figure 4.

Charging: Place the flashlight on the charger, the charger will be on, when charging is completed, the charger will be off.

6. Turn the flashlight ON/OFF with the charger, see Figure 16.

Place the charging flashlight on the charger, the charger will be on. Press and hold the flashlight button for 2 seconds to turn the flashlight ON/OFF. Tap the flashlight button to toggle the charger ON/OFF with the charging flashlight.

7. Adjust the brightness with the charger, see Figure 17.

Place the charging flashlight on the charger, the charger will be on. Tap the flashlight button to adjust the brightness. Tap the flashlight button to toggle the charger ON/OFF with the charging flashlight.

8. Low battery indication, see Figure 18.

When the battery is low, the flashlight will flash 10 times before shutdown.

9. Moonlight mode, see Figure 19.

To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or more. Tap the button to switch to other modes.

10. Turbo mode, see Figure 20.

To activate Turbo mode, press and hold the button for 1 second or more. Tap the button to switch to other modes.

11. Strobe mode, see Figure 21.

Double press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or twice to switch to other modes.

12. Adjusting brightness, see Figure 22.

Tap the button twice to adjust the brightness. The flashlight will auto power on and enter the last used brightness level. Release the button to select the desired brightness level. Blinks twice to indicate the brightness level has been adjusted.

13. Auto Shut-Off function, see Figure 23.

Tap the button twice to activate the auto turn off after the last preset brightness level. The flashlight will turn off after 3 seconds. Tap the button twice to cancel the Auto Shut-Off function. Double press and hold the button, then release the flashlight to turn off. After the function is turned on, the light will flash once to indicate that the function is activated. Tap the button twice to cancel the function. Strong, periodic, double-pulse and flash the button during a timed period. When reactivating the Auto Shut-Off function, the previous timing setting will be restored.

14. Battery level indicator, see Figure 13-2.

15. Brightness level indicator, see Figure 13-1.

16. Wireless charger operation instructions, see Figure 14.

17. Turn the flashlight OFF with the charger, see Figure 15.

18. Battery level indicator, see Figure 13-2.

CN | 简体中文

主要语言：增强，请参阅表格 1
1. 产品规格，请参阅表格 1 和表格 2。
2. 产品概览，请参阅图 1。
3. 产品激活，请参阅图 2。
4. 无线充电器，请参阅图 3。
5. 用充电器给手电筒充电，请参阅图 4。
6. 用充电器开/关手电筒，请参阅图 16。
7. 用充电器调整亮度，请参阅图 17。
8. 低电量指示，请参阅图 18。
9. 月光模式，请参阅图 19。
10. 涡轮模式，请参阅图 20。
11. 频闪模式，请参阅图 21。
12. 调整亮度，请参阅图 22。
13. 定时关灯功能，请参阅图 23。
14. 电量指示灯，请参阅图 24。
15. 亮度指示灯，请参阅图 13-1。
16. 无线充电器操作说明，请参阅图 14。
17. 关灯，请参阅图 15。
18. 电量指示灯，请参阅图 13-2。

感谢您购买 OLIGHT Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe)。请阅读以下内容，以确保正确使用。

1. 产品规格

请参阅表格 1 和表格 2 中的产品规格。

2. 产品概览

请参阅图 1 中的产品概览。

3. 产品激活

首次使用前请取下绝缘膜。手电筒将自动开启并进入上次使用模式。为延长电池寿命，请在不使用时取下绝缘膜。

4. 无线充电器，请参阅图 3

充电：将手电筒放置在充电座（带底座）上，充电完成后，充电座将自动关闭。底座通电后将显示（充电器关闭）。

5. 用充电器给手电筒充电，请参阅图 4

充电：将手电筒放置在充电器上，充电器将开启，充电完成后，充电器将关闭。

6. 用充电器开/关手电筒，请参阅图 16

将充电手电筒放置在充电器上，充电器将开启。按住手电筒按钮 2 秒钟以开/关手电筒。轻按手电筒按钮以通过充电手电筒开/关充电器。

7. 用充电器调整亮度，请参阅图 17

将充电手电筒放置在充电器上，充电器将开启。轻按手电筒按钮以调整亮度。轻按手电筒按钮以通过充电手电筒开/关充电器。

8. 低电量指示，请参阅图 18

当电池电量低时，手电筒将闪烁 10 次后关闭。

9. 月光模式，请参阅图 19

按住按钮 2 秒钟或更长时间以启动月光模式。轻按按钮以切换到其他模式。

10. 涡轮模式，请参阅图 20

按住按钮 1 秒钟或更长时间以启动涡轮模式。轻按按钮以切换到其他模式。

11. 频闪模式，请参阅图 21

双击按钮三次或更多次以进入频闪模式。按按钮一次或两次以切换到其他模式。

12. 调整亮度，请参阅图 22

轻按按钮两次以调整亮度。手电筒将自动开启并进入上次使用的亮度。释放按钮以选择所需亮度。闪烁两次以指示亮度已调整。

13. 定时关灯功能，请参阅图 23

轻按按钮两次以启动上次预设亮度后的自动关灯功能。手电筒将在 3 秒钟后关闭。轻按按钮两次以取消定时关灯功能。双击按钮，然后释放手电筒以关灯。功能开启后，手电筒将闪烁一次以指示功能已激活。轻按按钮两次以取消功能。强烈、周期性、双脉冲闪烁按钮一段时间。重新激活定时关灯功能时，之前的计时设置将恢复。

14. 电量指示灯，请参阅图 13-2。

15. 亮度指示灯，请参阅图 13-1。

16. 无线充电器操作说明，请参阅图 14。

17. 关灯，请参阅图 15。

18. 电量指示灯，请参阅图 13-2。

CN | Français

Principaux éléments, voir Tableau 1
1. Caractéristiques du produit, voir Tableau 1 et Tableau 2.
2. Aperçu du produit, voir Figure 1.
3. Activation du produit, voir Figure 2.
4. Chargeur sans fil, voir Figure 3.
5. Recharge de la lampe de poche avec le chargeur, voir Figure 4.
6. Recharge d'appareils externes avec le chargeur, voir Figure 5.
7. Allumer/éteindre la lampe de poche avec le chargeur, voir Figure 6.
8. Verrouillage/déverrouillage avec le chargeur, voir Figure 7.
9. Mode clair de lune avec le chargeur, voir Figure 8.
10. Mode turbo avec le chargeur, voir Figure 9.
11. Mode stroboscopique avec le chargeur, voir Figure 10.
12. Réglage de la luminosité avec le chargeur, voir Figure 11.
13. Arrêt automatique avec le chargeur, voir Figure 12.
14. Indicateur de niveau de batterie, voir Figure 13-1.
15. Indicateur de niveau de batterie, voir Figure 13-2.
16. Instructions de fonctionnement du chargeur sans fil, voir Figure 14.
17. Fermeture du couvercle pour éteindre la lampe de poche, voir Figure 15.
18. Indicateur de niveau de batterie, voir Figure 13-2.

Merci d'avoir acheté la OLIGHT Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe). Veuillez lire ce manuel avant de vous en servir.

1. Caractéristiques du produit

Veuillez consulter le tableau 1 pour les caractéristiques de la Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe).

2. Aperçu du produit

Veuillez consulter la figure 1 pour l'aperçu du produit.

3. Activation du produit

Retirez le film isolant avant la première utilisation. La lampe de poche s'allumera automatiquement et entrera dans le dernier mode utilisé. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez retirer le film isolant lorsque vous ne vous en servez pas.

4. Chargeur sans fil, voir figure 3

Charge : Placez la lampe de poche sur la station de recharge (avec la base), lorsque la charge est terminée, la station de recharge s'éteint automatiquement. La base s'allume lorsque la station de recharge est sous tension (le chargeur est éteint).

5. Recharge de la lampe de poche avec le chargeur, voir figure 4.

Charge : Placez la lampe de poche sur le chargeur, le chargeur s'allume, lorsque la charge est terminée, le chargeur s'éteint.

6. Allumer/éteindre la lampe de poche avec le chargeur, voir figure 16.

Placez la lampe de poche rechargeable sur le chargeur, le chargeur s'allume. Appuyez sur le bouton de la lampe de poche pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la lampe de poche. Appuyez sur le bouton de la lampe de poche pour allumer/éteindre le chargeur avec la lampe de poche rechargeable.

7. Réglage de la luminosité avec le chargeur, voir figure 17.

Placez la lampe de poche rechargeable sur le chargeur, le chargeur s'allume. Appuyez sur le bouton de la lampe de poche pour régler la luminosité. Appuyez sur le bouton de la lampe de poche pour allumer/éteindre le chargeur avec la lampe de poche rechargeable.

8. Indication de batterie faible, voir figure 18.

Lorsque la batterie est faible, la lampe de poche clignote 10 fois avant d'être éteinte.

9. Mode clair de lune, voir figure 19.

Pour activer le mode clair de lune, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. Appuyez sur le bouton pour passer à d'autres modes.

10. Mode turbo, voir figure 20.

Pour activer le mode turbo, appuyez sur le bouton pendant 1 seconde ou plus longtemps. Appuyez sur le bouton pour passer à d'autres modes.

11. Mode stroboscopique, voir figure 21.

Appuyez sur le bouton trois fois ou plus pendant 2 secondes pour activer le mode stroboscopique. Appuyez sur le bouton une ou deux fois pour passer à d'autres modes.

12. Réglage de la luminosité, voir figure 22.

Appuyez sur le bouton deux fois pour ajuster la luminosité. La lampe de poche s'allumera automatiquement et entrera dans le dernier mode utilisé. Relâchez le bouton pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité. Clignote deux fois pour indiquer que le niveau de luminosité a été ajusté.

13. Arrêt automatique, voir figure 23.

Appuyez sur le bouton deux fois pour activer l'arrêt automatique après le dernier niveau de luminosité préréglé. La lampe de poche s'éteindra au bout de 3 secondes. Appuyez sur le bouton deux fois pour annuler la fonction d'arrêt automatique. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes, puis relâchez la lampe de poche pour éteindre la lampe de poche. Une fois la fonction activée, la lampe de poche clignote une fois pour indiquer que la fonction a été activée. Appuyez sur le bouton deux fois pour annuler la fonction. Fortement, périodiquement, double-pulsation et flash le bouton pendant une période chronométrée. Lorsque vous réactivez la fonction d'arrêt automatique, le réglage de minutage précédent sera restauré.

14. Indicateur de niveau de batterie, voir figure 13-2.

15. Indicateur de niveau de luminosité, voir figure 13-1.

16. Instructions de fonctionnement du chargeur sans fil, voir figure 14.

17. Fermez le couvercle pour éteindre la lampe, voir figure 15.

18. Indicateur de niveau de batterie, voir figure 13-2.

CN | Deutsch

Hauptsprache: Verbessern, siehe Tabelle 1
1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.
3. Aktivierung des Produkts, siehe Abbildung 2.
4. Kabelloses Ladegerät, siehe Abbildung 3.
5. Laden der Taschenlampe mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 4.
6. Laden externer Geräte mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 5.
7. Ein-/Ausschalten der Taschenlampe mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 6.
8. Sperren/Entsperren mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 7.
9. Mondlichtmodus mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 8.
10. Turbomodus mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 9.
11. Stroboskopmodus mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 10.
12. Einstellen der Helligkeit mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 11.
13. Automatisches Ausschalten mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 12.
14. Batteriestandanzeige, siehe Abbildung 13-1.
15. Batteriestandanzeige, siehe Abbildung 13-2.
16. Bedienungsanleitung für das kabellose Ladegerät, siehe Abbildung 14.
17. Schließen Sie den Deckel, um die Taschenlampe auszuschalten, siehe Abbildung 15.
18. Batteriestandanzeige, siehe Abbildung 13-2.

Vielen Dank für den Kauf der OLIGHT Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe). Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Technische Daten

Siehe Tabelle 1 und Tabelle 2 für die technischen Daten der Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe).

2. Produktübersicht

Siehe Abbildung 1 für die Produktübersicht.

3. Aktivierung des Produkts

Entfernen Sie die Isolierfolie vor dem ersten Gebrauch. Die Taschenlampe schaltet automatisch ein und startet im zuletzt verwendeten Modus. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, entfernen Sie die Isolierfolie bei Nichtgebrauch.

4. Kabelloses Ladegerät, siehe Abbildung 3

Laden: Legen Sie die Taschenlampe auf die Ladestation (mit Sockel), wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet die Ladestation automatisch aus. Der Sockel wird angezeigt, wenn die Ladestation eingeschaltet ist (das Ladegerät ist ausgeschaltet).

5. Laden der Taschenlampe mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 4.

Laden: Legen Sie die Taschenlampe auf das Ladegerät, das Ladegerät ist eingeschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet das Ladegerät aus.

6. Ein-/Ausschalten der Taschenlampe mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 16.

Legen Sie die Ladetaschenlampe auf das Ladegerät, das Ladegerät ist eingeschaltet. Drücken Sie die Taschenlampe 2 Sekunden lang, um die Taschenlampe ein/auszuschalten. Tippen Sie auf die Taschenlampe, um das Ladegerät mit der Ladetaschenlampe ein/auszuschalten.

7. Einstellen der Helligkeit mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 17.

Legen Sie die Ladetaschenlampe auf das Ladegerät, das Ladegerät ist eingeschaltet. Tippen Sie auf die Taschenlampe, um die Helligkeit einzustellen. Tippen Sie auf die Taschenlampe, um das Ladegerät mit der Ladetaschenlampe ein/auszuschalten.

8. Niedrigstandanzeige, siehe Abbildung 18.

Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die Taschenlampe 10 Mal vor dem Ausschalten.

9. Mondlichtmodus, siehe Abbildung 19.

Um den Mondlichtmodus zu aktivieren, halten Sie die Taschenlampe 2 Sekunden lang gedrückt. Tippen Sie auf die Taschenlampe, um zwischen den Modi zu wechseln.

10. Turbomodus, siehe Abbildung 20.

Um den Turbomodus zu aktivieren, halten Sie die Taschenlampe 1 Sekunde lang gedrückt. Tippen Sie auf die Taschenlampe, um zwischen den Modi zu wechseln.

11. Stroboskopmodus, siehe Abbildung 21.

Um den Stroboskopmodus zu aktivieren, drücken Sie die Taschenlampe 2 Sekunden lang gedrückt. Tippen Sie auf die Taschenlampe, um zwischen den Modi zu wechseln.

12. Einstellen der Helligkeit, siehe Abbildung 22.

Um die Helligkeit einzustellen, tippen Sie zweimal auf die Taschenlampe. Die Taschenlampe schaltet automatisch ein und startet im zuletzt verwendeten Modus. Lassen Sie die Taschenlampe los, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen. Blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass die Helligkeit eingestellt wurde.

13. Automatisches Ausschalten, siehe Abbildung 23.

Tippen Sie zweimal auf die Taschenlampe, um das Ausschalten nach der zuletzt eingestellten Helligkeit zu aktivieren. Die Taschenlampe schaltet sich nach 3 Sekunden aus. Tippen Sie zweimal auf die Taschenlampe, um das automatische Ausschalten zu deaktivieren. Drücken Sie die Taschenlampe 2 Sekunden lang, lassen Sie sie dann los, um die Taschenlampe zu deaktivieren. Nach der Aktivierung der Funktion blinkt die Taschenlampe einmal, um anzuzeigen, dass die Funktion aktiviert wurde. Tippen Sie zweimal auf die Taschenlampe, um die Funktion zu deaktivieren. Starkes, periodisches, doppelt pulsierendes Blinken der Taschenlampe für einen bestimmten Zeitraum. Bei erneuter Aktivierung der Funktion wird die zuvor eingestellte Zeitspanne wiederhergestellt.

14. Batteriestandanzeige, siehe Abbildung 13-2.

15. Helligkeitsanzeige, siehe Abbildung 13-1.

16. Bedienungsanleitung für das kabellose Ladegerät, siehe Abbildung 14.

17. Schließen Sie den Deckel, um die Taschenlampe auszuschalten, siehe Abbildung 15.

18. Batteriestandanzeige, siehe Abbildung 13-2.

CN | Svenska

Huvudspråk: Förbättra, se tabell 1
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Produktöversikt, se bild 1.
3. Produktaktivering, se bild 2.
4. Trådlös laddare, se bild 3.
5. Ladda ficklampan med laddaren, se bild 4.
6. Ladda externa enheter med laddaren, se bild 5.
7. Slå på/av ficklampan med laddaren, se bild 16.
8. Justera ljusstyrkan med laddaren, se bild 17.
9. Månljusläge med laddaren, se bild 19.
10. Turbolägen med laddaren, se bild 20.
11. Stroboskopläge med laddaren, se bild 21.
12. Justera ljusstyrkan med laddaren, se bild 22.
13. Automatisk avstängning med laddaren, se bild 23.
14. Batterinivåindikator, se bild 13-2.
15. Ljusstyrkenivåindikator, se bild 13-1.
16. Trådlös laddare driftsanvisningar, se bild 14.
17. Stäng locket för att stänga av ficklampan, se bild 15.
18. Batterinivåindikator, se bild 13-2.

Tack för att du har köpt OLIGHT Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe). Läs följande noggrant innan produkten används.

1. Produktspecifikationer

Se tabell 1 och tabell 2 för produktspecifikationerna för Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe).

2. Produktöversikt

Se bild 1 för produktöversikten.

3. Produktaktivering

Ta bort isolerfolien innan den första gången du använder den. Ficklampan kommer att slås på automatiskt och det senaste läget att aktiveras. Ta bort isolerfolien om du inte ska använda den för att förlänga batteritiden.

4. Trådlös laddare, se bild 3

Laddning: Placera ficklampan i laddningsstationen (med sockel), när laddningen är klar kommer laddningsstationen att stängas av automatiskt. Sockeln visas när laddningsstationen är påslagen (laddaren är av).

5. Ladda ficklampan med laddaren, se bild 4.

Laddning: Placera ficklampan på laddaren, laddaren är på, när laddningen är klar kommer laddaren att stängas av.

6. Slå på/av ficklampan med laddaren, se bild 16.

Placera den laddningsbara ficklampan på laddaren, laddaren är på. Tryck och håll ficklampans knapp i 2 sekunder för att slå på/av ficklampan. Tryck på ficklampans knapp för att slå på/av laddaren med den laddningsbara ficklampan.

7. Justera ljusstyrkan med laddaren, se bild 17.

Placera den laddningsbara ficklampan på laddaren, laddaren är på. Tryck på ficklampans knapp för att justera ljusstyrkan. Tryck på ficklampans knapp för att slå på/av laddaren med den laddningsbara ficklampan.

8. Indikation av svagt batteri, se bild 18.

Om batteriet är svagt blinkar ficklampan 10 gånger innan den stängs av.

9. Månljusläge, se bild 19.

Om du vill aktivera månljusläget trycker du och håller knappen i 2 sekunder. Tryck på knappen för att byta läge.

10. Turbolägen, se bild 20.

Om du vill aktivera turbolägen trycker du och håller knappen i 1 sekund eller mer. Tryck på knappen för att byta läge.

11. Stroboskopläge, se bild 21.

Om du vill aktivera stroboskopläge trycker du och håller knappen i 2 sekunder eller mer. Tryck på knappen en eller två gånger för att byta läge.

12. Justera ljusstyrkan, se bild 22.

Tryck på knappen två gånger för att justera ljusstyrkan. Ficklampan kommer att slås på automatiskt och det senaste läget att aktiveras. Ljusstyrkan som du vill ha det. Blinkar två gånger för att indikera att ljusstyrkan har ändrats.

13. Automatisk avstängning, se bild 23.

Tryck på knappen två gånger för att aktivera den automatiska avstängningen efter den senaste ljusstyrkenivån. Ficklampan kommer att stängas av efter 3 sekunder. Tryck på knappen två gånger för att avbryta den automatiska avstängningen. Tryck och håll knappen i 2 sekunder, tryck sedan på ficklampan för att stänga av ficklampan. Efter att funktionen har aktiverats blinkar ficklampan en gång för att indikera att funktionen har aktiverats. Tryck på knappen två gånger för att avbryta funktionen. Starkt, periodiskt, dubbelpulsande och blinkande knapp under en tidsperiod. Vid aktivering av den automatiska avstängningen kommer den tidigare tidsinställningen att återställas.

14. Batteriinformation, se bild 13-2.

15. Ljusstyrkenivåindikator, se bild 13-1.

16. Trådlös laddare driftsanvisningar, se bild 14.

17. Stäng locket för att stänga av ficklampan, se bild 15.

18. Batteriinformation, se bild 13-2.

CN | Nederlands

Hoofdtaal: Verbeteren, zie tabel 1
1. Productspecificaties, zie tabel 1 en tabel 2.
2. Productoverzicht, zie afbeelding 1.
3. Productactivering, zie afbeelding 2.
4. Draadloze oplader, zie afbeelding 3.
5. Zaklamp opladen met de oplader, zie afbeelding 4.
6. Externe apparaten opladen met de oplader, zie afbeelding 5.
7. Zaklamp aan/uit met de oplader, zie afbeelding 16.
8. Helderheid aanpassen met de oplader, zie afbeelding 17.
9. Maanlichtmodus met de oplader, zie afbeelding 19.
10. Turbomodus met de oplader, zie afbeelding 20.
11. Stroboscoopmodus met de oplader, zie afbeelding 21.
12. Helderheid aanpassen met de oplader, zie afbeelding 22.
13. Automatisch uitschakelen met de oplader, zie afbeelding 23.
14. Batterijniveau-indicator, zie afbeelding 13-2.
15. Helderheidsniveau-indicator, zie afbeelding 13-1.
16. Bedieningsinstructies voor de draadloze oplader, zie afbeelding 14.
17. Sluit de deksel om de zaklamp uit te schakelen, zie afbeelding 15.
18. Batterijniveau-indicator, zie afbeelding 13-2.

Bedankt voor de aankoop van de OLIGHT Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe). Lees onderstaande informatie zorgvuldig voor u het product gebruikt.

1. Productspecificaties

Zie tabel 1 en tabel 2 voor de productspecificaties van de Baton 4 Premium Edition (Brass Wireframe).

2. Productoverzicht

Zie afbeelding 1 voor het productoverzicht.

3. Productactivering

Verwijder de isolerende folie voor het eerste gebruik. De zaklamp zal automatisch aanzetten en de laatste gebruikte modus aanzetten. Om de batterijduur te verlengen, verwijder de isolerende folie wanneer u de zaklamp niet gebruikt.

4. Draadloze oplader, zie afbeelding 3

Laden: Plaats de zaklamp op de oplaadstation (met sockel), wanneer het opladen voltooid is, zal de oplader automatisch uitschakelen. De sockel wordt weergegeven wanneer de oplader aan staat (de oplader is uitgeschakeld).

5. Laden van de zaklamp met de oplader, zie afbeelding 4.

Laden: Plaats de zaklamp op de oplader, de oplader is aan, wanneer het opladen voltooid is, zal de oplader uitschakelen.

6. Zaklamp aan/uit met de oplader, zie afbeelding 16.

Plaats de oplaadzaklamp op de oplader, de oplader is aan. Druk op de zaklamp om de zaklamp aan/uit te zetten. Druk op de zaklamp om de oplader aan/uit te zetten met de oplaadzaklamp.

**7. Helderheid aanp