OLIGHT

USER MANUAL

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

重拒風扇按鍵手保持，同時按開關位置至第1和配置2程序之間時間，釋放風扇按鍵出現。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

SIVUKYTKIN

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla kyntilyhdintä kerran. Valo syttyy siinä tiimanitasessa, missä se on edellisen kerran sammutettu.

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon ollessa päällä, taka-tekstissä pitämällä sivukytkintä painettuna, niteet taitustaul päivitetyssä kiinnitetyssä kohdassa High, Vapaata kyklon kun halkamisi tehdä on aktiivinen, (Huom. Moonlight, turbo ja strobo tehdä ovat kuuk yhtä pitkiä.)

MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammuttelma, valaisin saadaan kytkettyä Moonlight-tilaan kun kyntilyä pidetään painettuna yli sekunnin ajan. Jos valaisin on käytettyä kun kyntilyä Moonlight-tilassa, se syttyy automaattisesti teurasvaan kerran Moonlight-tilassa.

TURBO: Kyntilyä pitämällä Turbo-tilaan pitämällä kytkintä kevyesti ba aktivoi Strobo-valkoisella kytkin.

VAHTIMINEN TOIMINTATILASTA TOIESEEN Valitsa toimintatilasta kyntilyä pitämällä painettuna painettuna kevyesti ja kiikkaamalla sivukytkintä painettuna jonkin kuitoksi sekunnin ajan. Toimintatila vaihtuu kun seuraavan kerran.

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL

SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å tenne PÅ/AV, Når lykten er slått på igjen, vil den returnere til sist brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren, Lykten vil starte på høyeste modus og velde mellom low, medium og high hvis, (Brukt hvis valgte når sidebryteren slapes. (Merk, moonlight, turbo og strobo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT: Når lykten er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn ett sekund for å aktivere moonlight, Om det maximum er du ønsker moonlight, vil et enkelt trykk på brytern aktivere den.

TURBO PÅ / AV: Trykk og hold sidebryteren for å aktivere Turbo-stemmeboks, Dobbeltklikk på brytern for å gå tilbake til forige stemmeboks, Hvis den tidligere brukte stemmeboksen er høyt eller medium, vil den aktivere, Hvis den tidligere brukte stemmeboksen var low eller moonlight, vil den aktivere stemmeboksen som ble brukt sist blå advert lett den skrus på.

STROBE: Trippeklikk raskt på sidebryteren for å aktivere strobe. Avslutt ved trippeklikk med samme sidebryteren.

LÅS/LÅS OPP: Når kommelykten er slitt av, trykker du på og holder inne sidebryteren i 2 til 2 sekunder for å LÅS. Lykten vil blinkende i 3 sekunder. Det er ikke mulig å tenne lykten eller bytte mellom modiene mens den er LÅST. Gjenta det samme for å LÅSE OPP.

PERÅKTYN

Tarkoituksen toimintia vaihtaa sen mukaan painetaanko kyntelyä kevyesti vai kovaa. Fotusta alla olevin toimintoin.

(PL) Polska

OBSŁUGA LATARKI

PRZYCISK BOCZNY

WŁ./ZGNIW.WYŁ./ZAZIEM: Przejechyrcie kyntelyä kevyesti ja kiikkaamalla sivukytkintä painettuna. Pty wiązanego barwa uruchomi się w ostatnio używanym trybie.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce,naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, Latarka uruchomi się w ostatnio używanym trybie, Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem jest wysoki lub średni, latarka przejdzie do ostatnio używanego, Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem jest niski lub „moonlight" latarka przejdzie do ostatnio zapamiętanego trybu.

TYPU STROBO: Aby włączyć tryb stobo należy szybko trzykrotnie naciscnąć przycisk boczny. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć lub przytrzymać boczny przycisk.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (około 2 sekundy) Jeśly zobaczysz, że latarka zaczyna migać, latarka uruchomi się w trybie Moonlight.

(NL) Nederlands

GEBRUIKSANWIJZING

ZIJSCHAKELAAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de lichtstand die voor het laatst is gebruikt.

LICHTSTAND VERANDEREN: Terwijl de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar voor te houden, De lamp schakelt van de laatste lichtstand die gebruikt is, Wanneer de laatste lichtstand van de lamp laag of medium is, Je kunt de zijschakelaar lus zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT, TURBO en STROBOSCOOP zitten niet in de automatische cyclus.)

MOONLIGHT STAND: Wordt de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast om MOONLIGHT te activeren, Om druk eenmaal op de zijschakelaar om MOONLIGHT voor het laatst is gebruikt.

TURBO EN TERUG: Dubbelklik op de zijschakelaar om Turbostand in te schakelen, Dubbelklik nogmaals om naar de vorige stand terug te gaan, Als de vorige stand in het gebruiken HIGH of Medium is, dan keert de lamp terug naar de Medium stand, Als de vorige gebruikte stand Low of Moonlight is, dan keert de lamp terug naar opgeslagen lichtstand.

STROBOSCOOP: Drak driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren, Druk eenmaal snel hoof de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Wanneer de zaklamp uit is, houdt u de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden) ingedrukt om toegang te krijgen tot de knoppvergrendelingsfuncties (de zaklamp gaat eerst naar de maximaliteitsmodus en schakelt vervolgens uit om de vergrendelingsmodus aan te geven). Als u in de vergrendelingsfunctie de zijschakelaar minder dan een seconde ingedrukt houdt of de activeerde schakelaar gebruikt, blijft de indicator rechts van de zijschakelaar op het beschikbare niveau gedurende twee seconden rood op en aan te geven dat het niet is toegestaan. Wanneer de zaklamp is ingeschakeld, kan de lamp slechts in de lock-out-modus staat. Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de zijschakelaar ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de indicatorlampje groen wordt weergegeven.

ACHTERSCHAKELAAR

De zaklamp geeft verschillende lichtniveaus op basis van hoe hard de achterschakelaar wordt indrukt (raadpleeg de hierna volgende programmeerfunctie).

TWEE VERSCHILLENDE BEDIENINGSPROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 (FABRIEKSINSTELLING): Zacht indrukken voor Medium, hard indrukken voor Turbo, Druk één keer op de achterschakelaar (snel indrukken en loslaten) om de zaklamp aan of uit te schakelen, De lamp blijft aan staan op de laatstgebruikte lichtstand, Dit werkt ook wanneer de achterschakelaar ingedrukt houdt, Laat vervolgens de schakelaar los om deze uit te schakelen.

PROGRAMMA 2: Zacht indrukken voor Turbo, hard indrukken voor Ultraboost, Druk eenmaal op de achterschakelaar om te aan-schakelen, Druk nogmaals op de achterschakelaar, nadat u je ontvangen hebt, om de lamp naar de vorige stand terug te gaan, Als de vorige stand in het gebruiken HIGH of Medium is, dan keert de lamp terug naar de Medium stand, Als de vorige gebruikte stand Low of Moonlight is, dan keert de lamp terug naar opgeslagen lichtstand.

STROBOSCOOP: Druk driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren, Druk eenmaal snel hoof de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Wanneer de zaklamp uit is, houdt u de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden) ingedrukt om toegang te krijgen tot de knoppvergrendelingsfuncties (de zaklamp gaat eerst naar de maximaliteitsmodus en schakelt vervolgens uit om de vergrendelingsmodus aan te geven). Als u in de vergrendelingsfunctie de zijschakelaar minder dan een seconde ingedrukt houdt of de activeerde schakelaar gebruikt, blijft de indicator rechts van de zijschakelaar op het beschikbare niveau gedurende twee seconden rood op en aan te geven dat het niet is toegestaan. Wanneer de zaklamp is ingeschakeld, kan de lamp slechts in de lock-out-modus staat. Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de zijschakelaar drie seconden ingedrukt totdat de indicatorlampje groen wordt weergegeven.

(SV) Svenska

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidokneppen för att tända/slicka lampan, Om lampan tänds igen så startar den på det senast använda ljusläget.

BYTA EFFEKTLÄGE: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och high. Effektläge väljs genom att slippa knappen. (Notera: moonlight, turbo och strobo ingår ej i den automatiska cykeln.)

MOONLIGHT-LÄGE: Om lampan är av, tryck och håll ned knappen i över en sekund för att tända moonlight-läget. Om det senast använda läget är moonlight, kan du klicka en gång på knappen för att tända lampan med moonlight igen.

TURBOLÄGE PÅ / AV: Tryck snabbt på brytaren två gånger, tryck snabbt igen två gånger för att återgå till föregående effektläge. Om det tidigare använda effektläge är hög eller Medium.

STROBE: Trippelklicka på sidoknappen för att aktivera strobe-läget. För att stänga av strobe. Klicka en gång efter hält det sista trippelklicket.

LÅS / LÅS UPP: När fackelmpan är slackt, tryck och håll ned sidoknappen i cirka 2 sekunder för att aktivera knappsäkret (fickklampan gör först en i moonlight-läge för att sedan aktivera knappsäkr). Om du försöker tända lampan eller byta läge medan det kommer indikatorn till höger om sidoknappen det blinkar rött i 2 sekunder. Gjorde det samma för att signalera att lampan fortfarande är LÅST. Om du vill tända lampan, du måste först låsa upp den, tryck och håll knappen intryckt i mer än en sekunden till dess att lampan blinkar grönt igen.

BOTTENKNAPP

Denna lampa har flera effektlägen, som du genom att trycka mjukt eller hårt på knappen kan välja bland. Det senast valda effektläget kommer att komma ihåg.

TVÅ OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER

KONFIGURATION 1: (STANDARD FRÅN FABRIK) Tryck mjukt på bottenbrytaren för att tända lampan med det senast valda ljusläget och bytaren för att aktivera Turbo läge.

Enkelt tryck tryck och slipp snabbt för att slå på eller av fickslicka.

Dubbel tryck knappen intryckt för att tända lampan med maximalt läge, slipp knappen igen så stänger den av.

KONFIGURATION 2: Tryck mjukt på bottenbrytaren för att aktivera Turbo, tryck hårt på bottenbrytaren för att aktivera Strobe, slipp knappen igen för att stänga av lampan.

VÄLJA MELLAN OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER:

Vidar mellan konfiguration 1 och konfiguration 2 genom att trycka hårt och hålla bottenbrytaren intryckt samtidigt som du trycker på sidoknappen i sidobytare, När du slippar bottenbrytaren kommer aktuell konfiguration att vägas.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein-/Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über eine Speicherfunktion für die zuletzt gerade Helligkeitsstufe. Wenn Sie zuvor einen dieser genutzt, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Durch gedrückt halten des Seitenschalters bei eingeschaltetem Zustand wechselt die Lampe

(EN) English

HOW TO OPERATE

SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will resume the last used brightness.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will start cycling from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. (Note: moonlight, turbo and strobe are not included in the cycle.)

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the last used brightness is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO AND RETURN: Fast double click on side switch to enter into Turbo, Double click the button again, it memory mode were High or Medium, the output is Medium, if memory mode were Low or Moonlight, the output is memory mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode, To exit strobe mode, single click or press and hold the side switch.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch for 2 seconds to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and then switch off to signal the lockout mode). In lockout mode, if you press and hold the side switch for more than one second or use the tail switch, the indicator to the right of the side switch will light up and blink red for two seconds to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (advice refer to the following program configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Medium, hard press for Turbo.

Single press the tail switch to turn on/off (and release quickly) to turn the flashlight on or off.

Press and hold the tail switch for memorizing ex. Press the tail switch cap and the ring.

CONFIGURATION2: Half press for Turbo, hard press

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SWITCH LATERAL

ENCENDER/APAGAR: Para encender o apagar, simplemente haga clic en el botón lateral. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al modo memorizado previo.

CAMBIO DE NIVELES DE BRILLOS: Cuando la linterna esté encendida, mantén presionado el interruptor lateral y ciclará automáticamente el modo, cuenta con diferentes (Bajo, Medio y Alto). Cuando dejes de presionar, el interruptor se quedará definido el modo. (NOTA: Los modos: Luz de Luna, Turbo y Estroboscopio no se activan al presionar el interruptor.)

MODO MOONLIGHT: Cuando la linterna está apagada, mantén presionado el interruptor por un segundo aproximadamente y tendrás el modo moonlight, Si el modo memorizado es moonlight, nada más da click en el switch para acceder a él.

TURBO: Doble click rápido en el interruptor lateral para acceder al modo turbo, y regresa la acción para apagarlo. Si la memoria del modo era Medio o Alto, Medio, Si saliste es de Medio, sólo la memoria fiara de modo Bajo o Luz de Luna, se encenderá en ese modo.

ESTROBOSCOPIO: Rápidamente haz click tres veces en el switch para acceder al modo estroboscopio,

(UA) Ukrainian

Інструкція з використання

Бічний вимикач

УВМИКУТИ/ВИМИКУТИ: Один раз натисніть бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло знову увімкнеться, воно відновить роботу до раніше запам'ятованого режиму.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть та утримуйте бічний вимикач, і ліхтар, починаючи з нинішнього рівня яскравості, автоматично пройдає через (Низький, Середній та Високий рівень. Щоб обрати режим відпустіть бічний перемикач на відповідному рівні. (Зверніть увагу: режим нічне світло, турбо і стробоскоп входять в автоматичну цикл).

РЕЖИМ «НІЧНЕ СВІТЛО»: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і потримайте бічний вимикач протягом одної секунди, щоб увімкнути режим нічного світла. Якщо запам'ятовано режим «нічне світло», просто натисніть на перемикач.

Увім/Вимк ТУРБО: швидко двічі натисніть бічний перемикач, щоб увімкнути Турбо, двічі клацніть знову, щоб повернутися. Якщо запам'ятовано режим Високий або Середній, повернення буде до попереднього режиму. Якщо було обрано в момент відпускання торцевої кнопки.

(JP) 日本語

使用方法

サイドスイッチ

点灯(オン)/消灯(オフ): サイドスイッチを押すと点灯(オン)/消灯(オフ)。ライトが点灯すると最後に使用した明るさで点灯します。

モードの切り替え: 懐中電灯がオンでついている状態で、サイドスイッチを押したまま、現在のモードから始まり、Low→Med→High→Low の順で繰り返されます。手を離すとモードが選択されます。（ご注意：Moon、Turbo、ストロボモードは循環できません）。

Moonモード: オフの状態でサイドスイッチを1秒以上押すとMoonモードとなります。記憶されたモードが

(KR) 한국어

작동방법

사이드 스위치

켜짐 ON/OFF: 작은 측면 스위치를 한 번 클릭하면 라이트가 켜지거나 꺼집니다. 라이트가 다시 켜지면 마지막에 사용했던 밝기로 돌아갑니다.

밝기 조정: 전등이 켜져 있는 상태에, 측면 스위치를 눌러보면 밝기 단계를 변경하며 자동적으로 순환하게 됩니다(저광, 중광, 고광). 버튼에서 손을 손가락을 모두는 포함되어있지 않습니다.

문라이트 모드: 전등이 꺼져 있을 때, 측면 스위치를 5초제로 1초 유지하면 문라이트 모드로 진입.

터보 모드: 측면 스위치를 빠르게 2회 클릭하면 터보모드로 진입합니다. 다시 2회 클릭 시, 원래 이전의 모드로 돌아갑니다. 만약 이전 라이트 모드가 하이 또는 미디엄이었다면 미디엄 모드로 작동합니다.

스트로보(섬광) 모드: 측면 스위치를 빠르게 3회 클릭하면 스트로보 모드가 작동합니다. 다시 1회 클릭하면 스위치를 눌러보면 꺼지게 됩니다.

잠금 및 잠금 해제: 전등이 꺼져 있는 상태에서, 측면 스위치를 2초간 작동 후에 잠금 모드가 됩니다 (처음엔 문라이트 모드가 켜지고 곧바로 잠금 모드가 됩니다). 잠금 모드가 되었을 때 라이트가 켜지거나 꺼지지 않습니다. 다시 잠금 모드가 되었을 때 라이트가 켜지려면 2초간 스위치를 눌러보세요. 라이트가 켜지면 다시 잠금 모드가 됩니다.

꼬리 잠금 장치: 꼬리 잠금 장치를 사용하여 라이트를 켜거나 끄십시오. 라이트가 켜지면 마지막 사용한 밝기로 돌아갑니다.

밝기 조정: 라이트가 켜져 있는 동안에, 꼬리 잠금 장치를 눌러보세요 밝기 단계를 변경하며 자동적으로 순환하게 됩니다(저광, 중광, 고광). 버튼에서 손을 손가락을 모두는 포함되어있지 않습니다.

문라이트 모드: 라이트가 꺼져 있을 때, 꼬리 잠금 장치를 2초간 눌러보세요 문라이트 모드가 켜지고 곧바로 꺼집니다. 잠금 모드가 되었을 때 라이트가 켜지거나 꺼지지 않습니다. 다시 잠금 모드가 되었을 때 라이트가 켜지려면 2초간 꼬리 잠금 장치를 눌러보세요. 라이트가 켜지면 다시 잠금 모드가 됩니다.

터보 모드: 꼬리 잠금 장치를 빠르게 2회 클릭하면 터보모드로 진입합니다. 다시 2회 클릭하면 스위치를 눌러보세요 원래 이전의 모드로 돌아갑니다. 만약 이전 라이트 모드가 하이 또는 미디엄이었다면 미디엄 모드로 작동합니다.

스트로보(섬광) 모드: 꼬리 잠금 장치를 빠르게 3회 클릭하면 스트로보 모드가 작동합니다. 다시 1회 클릭하면 스위치를 눌러보세요 꺼지게 됩니다.

잠금 및 잠금 해제: 전등이 꺼져 있는 상태에서, 꼬리 잠금 장치를 2초간 눌러보세요 잠금 모드가 됩니다 (처음엔 문라이트 모드가 켜지고 곧바로 잠금 모드가 됩니다). 잠금 모드가 되었을 때 라이트가 켜지거나 꺼지지 않습니다. 다시 잠금 모드가 되었을 때 라이트가 켜지려면 2초간 꼬리 잠금 장치를 눌러보세요. 라이트가 켜지면 다시 잠금 모드가 됩니다.

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

ปิดเปิดไฟด้านข้าง: ทำ คลิกเดียวบนสวิทช์ด้านข้าง เพื่อปิดหรือเปิดไฟ ไฟจะกลับมาสว่างที่ระดับความสว่างที่ใช้ครั้งล่าสุด

การเปลี่ยนระดับความสว่าง: ขณะที่ไฟสว่างอยู่ ให้กดค้างที่สวิทช์ด้านข้าง ไฟจะเริ่มวนรอบระดับความสว่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยวนรอบอัตโนมัติ Low, Medium, และ High (โหมดไฟฉุกเฉิน, ไฟกระพริบ และไฟสโตรบ ไม่ได้รวมอยู่ในวงรอบ)

โหมดไฟฉุกเฉิน: ขณะที่ไฟปิดอยู่ ให้กดค้างที่สวิทช์ด้านข้างเป็นเวลาเกินหนึ่งวินาที เพื่อเข้าสู่โหมดไฟฉุกเฉิน ถ้าโหมดที่ใช้ล่าสุดคือไฟฉุกเฉิน ให้คลิกที่สวิทช์เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

โหมดเทอร์โบ และกลับ: ดับเบิลคลิกที่สวิทช์ด้านข้างเพื่อเข้าโหมดเทอร์โบ ดับเบิลคลิกปุ่มอีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดที่ใช้ก่อนหน้านี้ ถ้าโหมดที่ใช้ก่อนหน้านี้คือ High หรือ Medium ไฟจะกลับมาที่ Medium ถ้าโหมดที่ใช้ก่อนหน้านี้คือ Low หรือ Moonlight ไฟจะกลับมาที่โหมดที่ใช้ล่าสุด

สโตรโบสโคป: ดับเบิลคลิกที่สวิทช์ด้านข้างเพื่อเข้าโหมดสโตรโบสโคป ดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดที่ใช้ก่อนหน้านี้

ล็อค/ปลดล็อค: ขณะที่ไฟปิดอยู่ ให้กดค้างที่สวิทช์ด้านข้างเป็นเวลา 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดล็อคปุ่ม (ไฟจะเข้าสู่โหมดไฟฉุกเฉินก่อนเข้าสู่โหมดล็อคปุ่ม) ในโหมดล็อคปุ่ม ถ้าคุณกดค้างที่สวิทช์ด้านข้างเป็นเวลาเกินหนึ่งวินาที หรือใช้สวิทช์ท้าย ไฟแสดงสถานะที่ด้านขวาของสวิทช์ด้านข้างจะสว่างขึ้นและกระพริบสีแดงเป็นเวลาสองวินาที เพื่อแสดงว่าไฟยังอยู่ในโหมดล็อคปุ่ม ในการปลดล็อค ให้กดค้างที่สวิทช์ด้านข้างเป็นเวลาเกินหนึ่งวินาทีจนกว่าไฟฉุกเฉินจะเปิดขึ้นอีกครั้ง

สวิทช์ท้าย: ไฟให้ระดับความสว่างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกดเบาหรือแรงที่สวิทช์ท้าย (ดูคำแนะนำโปรแกรมด้านล่าง)

สองโปรแกรมที่แตกต่างกัน

โปรแกรมที่ 1 (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน): กดเบาเพื่อเข้าโหมดมีเดียม กดแรงเพื่อเข้าโหมดเทอร์โบ

กดสวิทช์ท้ายเพื่อเปิดหรือปิดไฟ (และปล่อยเร็ว) เพื่อเปิดไฟฉุกเฉินหรือปิดไฟ

กดค้างที่สวิทช์ท้ายเพื่อบันทึกค่า ตัวอย่างเช่น กดสวิทช์ท้ายและวงแหวน

โปรแกรมที่ 2: กดเบาเพื่อเข้าโหมดเทอร์โบ กดแรงเพื่อเข้าโหมดอัลตราบูส

ฟังก์ชันสโตรโบสโคป: กดแรงสามครั้งติดกันเพื่อเข้าสู่โหมดสโตรโบสโคป กดแรงอีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดที่ใช้ก่อนหน้านี้

ล็อคปุ่ม/ปลดล็อคปุ่ม: ขณะที่ไฟปิดอยู่ ให้กดค้างที่ปุ่มเป็นเวลา 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดล็อคปุ่ม (ไฟจะเข้าสู่โหมดไฟฉุกเฉินก่อนเข้าสู่โหมดล็อคปุ่ม) ในโหมดล็อคปุ่ม ถ้าคุณกดค้างที่สวิทช์ด้านข้างเป็นเวลาเกินหนึ่งวินาที หรือใช้สวิทช์ท้าย ไฟแสดงสถานะที่ด้านขวาของสวิทช์ด้านข้างจะสว่างขึ้นและกระพริบสีแดงเป็นเวลาสองวินาที เพื่อแสดงว่าไฟยังอยู่ในโหมดล็อคปุ่ม ในการปลดล็อค ให้กดค้างที่สวิทช์ด้านข้างเป็นเวลาเกินหนึ่งวินาทีจนกว่าไฟฉุกเฉินจะเปิดขึ้นอีกครั้ง

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации

Боковая кнопка

Включение/выключение: Одиночный щелчок бокового выключателя для включения/выключения. Лампа запоминает последнюю активирует ранее использованный режим.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохраненного режима, она автоматически будет меняться по кругу минимальная→средний→максимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт, турбо и стробоскоп не находятся в автоматическом цикле)

Режим мунлайт: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последняя выбранная режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь сразу включится именно на нем.

Турбо режим: для перехода в Турбо режим быстро два раза нажмите на кнопку, для возврата к предыдущей режим, повторите нажатие. Если последняя выбранная режим, режим был Максимальный или Средний, то он сохранится в памяти, как Средний. Если Минимальный или Мунлайт сохраняется в памяти, при включении фонаря.

Режим стробоскоп: Активируется тройным быстрым нажатием на боковую кнопку. Для данных режим можно либо одиночным нажатием, либо удерживанием кнопки.

Блокировка/разблокировка: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковую кнопку 2 секунд, чтобы заблокировать фонарь. Фонарь сначала включится в режиме ночник и подсигнал о активации блокировки. Когда фонарь заблокирован, если нажать и удерживать кнопку менее одной секунды, то индикатор справа от боковой кнопки загорится красным на самом низком уровне, это означает, что фонарь еще в режиме блокировки. Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте боковую кнопку 2 секунды, до тех пор пока не включится режим ночник.

Торцевая кнопка

Фонарь имеет различные режимы работы торцевой кнопки: легкое или

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

BOUTON LATERAL

MARCHE/ARRÊT : cliquer une fois sur le bouton latéral pour allumer ou éteindre la lampe. La lampe est allumée, elle le sera dans le mode précédemment utilisé.

CHANGEMENT DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE : Lorsque la lampe est allumée, maintenir le bouton latéral appuyé, ce qui permettra, à partir de niveau de luminosité actuel, de basculer automatiquement entre les modes Bas, Moyen et Haut. Lorsque le bouton latéral est relâché, le mode est sélectionné. (Note: les modes Lune, Turbo et Stroboscope ne sont pas dans le cycle automatique)

MODE LUNE : Lorsque la lampe est éteinte, maintenir le bouton latéral appuyé pendant plus d'une seconde pour activer le mode lune. Si le mode mémorisé est le mode lunaire, un simple clic permet d'y accéder.

TURBO ET RETOUR AU MODE PRÉCÉDENT : Faire un double clic rapide sur le bouton pour activer le mode Turbo, faire un nouveau double clic pour revenir au mode précédent. Si le mode mémorisé était le mode Haut ou Moyen, le mode sera Moyen. Si le mode mémorisé était Faible ou Lunaire, le mode sera Lunaire.

STROBOSCOPE : un triple clic rapide sur le bouton latéral active le mode stroboscopique. Un simple clic ou un clic prolongé permet de quitter ce mode.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE : Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé l'interrupteur latéral pendant environ 2 secondes pour accéder au mode de verrouillage des boutons (la lampe entrera d'abord en mode Moonlight, puis s'éteindra pour confirmer le mode de verrouillage). En mode de verrouillage, si vous appuyez sur le bouton latéral ou activez le bouton de queue, le voyant situé à droite du bouton latéral clignotera en rouge au niveau le plus bas pendant deux secondes pour indiquer que le mode est toujours en mode verrouillage. Pour le déverrouiller, maintenez l'interrupteur latéral enfoncé pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le mode lunaire soit à nouveau activé.

QUEUE LUMINEUSE

La lampe torche dispose de modes différents selon que vous clquez légèrement ou fortement sur le bouton arrière (ouvrez le mode d'emploi du programme ci-après).

DEUX CONFIGURATIONS DE PROGRAMME DIFFÉRENTES

CONFIGURATION 1 (REGLAGE PAR DÉFAUT) : Appuyez légèrement sur le bouton latéral pour activer le mode Moyen.

Un simple clic sur le bouton (appuyez et relâchez rapidement) pour allumer ou éteindre la lampe torche.

Appuyez sur le bouton arrière et maintenez le bouton, la lampe de poche s'allume. Puis vous n'avez besoin que de relâcher.

CONFIGURATION 2 :

Cliquez légèrement pour activer le mode Turbo, Appuyez fortement pour activer le mode Strobe.

Un simple clic sur le bouton (appuyez et relâchez rapidement) pour allumer ou éteindre la lampe torche. Lorsque vous pressez et maintenez le bouton, la lampe de poche s'allume. Puis vous n'avez besoin que de relâcher.

CONFIGURATION 2 :

Cliquez légèrement pour activer le mode Turbo, Appuyez fortement pour activer le mode Strobe.

Un simple clic sur le bouton (appuyez et relâchez rapidement) pour allumer ou éteindre la lampe torche. Lorsque vous pressez et maintenez le bouton, la lampe de poche s'allume. Puis vous n'avez besoin que de relâcher.

(IT) Italia

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE LATERALE

ACCESO/SPENTO: Per Accendere o Spegnere la lampada premere una volta il pulsante. Se la lampa accesione, la torcia si accenderà con l'ultimo livello di luminosità impostato al suo spegnimento.

CAMBIARE LIVELLI DI LUMINOSITÀ: Una volta che la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore laterale e si passerà automaticamente attraverso Gli livelli di luce, media e alta all'ultimo livello di luminosità. Rilasciare il tasto. Per Selezionare Basso selezionare rilasciando l'interruttore. (Nota: La **MOONLIGHT** (Luce Lunare) , **Turbo** e "Strobo" non sono contenuti nel ciclo sopra descritto)

MODALITÀ MOTTURNO: Con la lampada spenta, premere il pulsante laterale per circa 1 secondo per accedere alla modalità Notturna. Se sono presente la modalità Notturna precedentemente era già quella Notturna, premere il pulsante laterale per accedere a quella.

MODALITÀ TURBO E USCITA DALLA MODALITÀ TURBO: Fare due rapidamente due volte sul pulsante laterale per attivare la Turbo, per ritornare nuovamente per ritornare alla modalità precedente, Se precedentemente era in una memoria di Medio o media, Finzioni sarà medio, se su basso o Luna memoria, sarà la memoria di Luna, Medio.

MODALITÀ STROBO: Premere velocemente tre volte il pulsante laterale per accedere per accedere alla modalità Strobo, Per spengere la modalità Strobo, premere una volta o tenere premuto il pulsante di accensione.

BLOCCO/SBLOCCO: A torcia spenta, tenere premuto il pulsante laterale per 2 secondi (per circa 2 secondi) per accedere alla modalità di Blocco dei pulsanti (La torcia entrerà prima in modalità chiara di luna e poi si spegnerà indicando la modalità di blocco). Se è modalità di blocco, se si preme il pulsante Direzionale per più di un secondo o si utilizza l'interruttore di coda, il led a destra dell'interruttore lampeggerà di rosso all'inizio più basso per circa due secondi per segnalare che la torcia è ancora in modalità di blocco. Per sbloccarla, tenere premuto l'interruttore laterale per più di un secondo finché la modalità chiara di luna non si accende.

INTERRUTTORE DI CODA

La torcia produce diversi livelli di luminosità, per selezionarli, premere leggermente o con decisione l'interruttore posto sul retro (fare riferimento alla configurazione di seguito riportata).

DUE DIVERSE CONFIGURAZIONI :

CONFIGURAZIONE 1 (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DI FABBRICA): Premere leggermente per accendere la modalità media, premere con decisione per la modalità Turbo.

Premere una volta l'interruttore sul retro (premi e rilascia rapidamente) per accendere o spegnere la torcia.

Premere e tenere premuto l'interruttore sul retro, la torcia si accenderà con l'ultimo livello di luminosità impostato al suo spegnimento.

CONFIGURAZIONE 2 :

Premere leggermente per accendere la modalità Turbo, premere con decisione per la modalità Strobo.

Premere una volta l'interruttore sul retro (premi e rilascia rapidamente) per accendere o spegnere la torcia.

Quando si tiene premuto l'interruttore sul retro, la torcia si accenderà, rilasciato per spegnerla.

CAMBIARE LIVELLI DI LUMINOSITÀ: Una volta che la torcia è accesa, premere premuto l'interruttore laterale e si passerà automaticamente attraverso Gli livelli di luce, media e alta all'ultimo livello di luminosità. Rilasciare il tasto. Per Selezionare Basso selezionare rilasciando l'interruttore. (Nota: La **MOONLIGHT** (Luce Lunare) , **Turbo** e "Strobo" non sono contenuti nel ciclo sopra descritto)

MODALITÀ NOTTURNA: Con la lampada spenta, premere il pulsante laterale per circa 1 secondo per accedere alla modalità Notturna. Se sono presente la modalità Notturna precedentemente era già quella Notturna, premere il pulsante laterale per accedere a quella.

MODALITÀ TURBO E USCITA DALLA MODALITÀ TURBO: Fare due rapidamente due volte sul pulsante laterale per attivare la Turbo, per ritornare nuovamente per ritornare alla modalità precedente, Se precedentemente era in una memoria di Medio o media, Finzioni sarà medio, se su basso o Luna memoria, sarà la memoria di Luna, Medio.

MODALITÀ STROBO: Premere velocemente tre volte il pulsante laterale per accedere per accedere alla modalità Strobo, Per spengere la modalità Strobo, premere una volta o tenere premuto il pulsante di accensione.

BLOCCO/SBLOCCO: A torcia spenta, tenere premuto il pulsante laterale per 2 secondi (per circa 2 secondi) per accedere alla modalità di Blocco dei pulsanti (La torcia entrerà prima in modalità chiara di luna e poi si spegnerà indicando la modalità di blocco). Se è modalità di blocco, se si preme il pulsante Direzionale per più di un secondo o si utilizza l'interruttore di coda, il led a destra