OLIGHT

USER MANUAL

IN THE BOX

Warrior Nano

Table 1.
SPECIFICATIONS

COOL WHITE	CCT: 5700K–6700K	CRI:70		
HALF-TURBO	1000 lm	1h30m		
HIGH	600 lm	2h		
MEDIUM	60 lm	20h		
LOW	5 lm	150h		
MOONLIGHT	0.1 lm	45d		
	4,697cd	135m	1.5m	

IP68 Rechargeable Li-ion Battery 4,000mAh 3.6V (14.4Wh) Working temperature: 0-40°C

WARRIOR Nano

A rechargeable, high-lumen, dual-switch EDC flashlight.

Figure 1
Remove the insulating film

Figure 2
Charging

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB type A DC 5V 1A
Output	5.0A/3.4-2.1A
Time to fully charge	About 2 hours

Figure 3
On/Off

Figure 4
Lockout / unlock

Figure 5
Moonlight

Figure 6
Turbo

Figure 7
Strobe

Figure 8
Change brightness level

Figure 9
Press slightly (only for Configuration 1)

Figure 10
Press hard (only for Configuration 1)

Figure 11
Press slightly and hold

Figure 12
Press hard and hold (only for Configuration 1)



Figure 13
Press hard and hold to turn on the flashlight's Strobe Mode (only for Configuration 2)

Figure 14
Switch between Configurations

Figure 15
Switch between pressing hard to access Half-Turbo and pressing hard to access Turbo

Figure 16-1
Normal mode

Figure 16-2
Moonlight mode

Figure 17
L-shape stand application

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FR) Français 04
(NO) Norwegian 06
(SV) Swedish 07
(NL) Nederlands 09
(PL) Polska 11
(DE) Deutsch 13
(HU) Magyarország 15
(RU) Русский 17
(ES) Español 20
(RO) Romanesc 22
(UA) Українаи 24
(JP) 日本語 27
(KR) 한국어 29
(TH) ไทย 31
(FI) Finnish 33
(IT) Italiano 35
(SK) Slovenskýjazyk 36
(PT) Português 38

(EN) English

Multi-language dictionary, see table 3.

1. **Specification, see Table 1 and Table 2**
2. **Remove the insulating film, see Figure 1.**
3. **Charging, see Figure 2.**
4. **Side switch operating instructions below:**

4.1 On/Off, see Figure 3.

Press the side switch to turn the flashlight on/off. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

Note: Memorized Modes: Moonlight, Low, Medium, and High Modes (Strobe and Turbo can't be memorized) entered by double press, triple press or tap and hold when the light is turned off (the flashlight is only memorized for 1 minute and then converts to Medium Mode).

4.2 Lockout / unlock, see Figure 4.

When the flashlight is off, press and hold the side switch for more than 2 seconds to lock out the flashlight. When the flashlight is locked out, the flashlight will enter Moonlight Mode briefly and then switch off to signal lockout. To unlock the flashlight, press and hold the side switch or tail switch for more than 2 seconds. The indicator at the center of the side switch will light up red for two seconds to signal unlock. The flashlight will then switch to Low Mode. To unlock it, please press and hold the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

4.3 Moonlight, see Figure 5.

When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to activate the moonlight mode. When the flashlight is turned on again, it will return to the memorized mode due to its memory function.

4.4 Turbo, see Figure 6.

Quickly double press the side switch to enter into Turbo Mode from any mode. When the flashlight is turned on, it will return to the memorized mode. Alternatively, if the memorized mode were Low or Moonlight, the output is the memorized mode.

4.5 Strobe, see Figure 7.

When the flashlight is on, triple-press the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single press or press and hold the switch.

4.6 Change brightness level, see Figure 8.

When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, ramp continuously from Low, to Medium, and to High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: memorized and turbo are not in the ramping cycle.)

5. Tail switch operating instructions below

5.1 Press slightly (only for Configuration 1), see Figure 9.

5.2 Press hard (only for Configuration 1), see Figure 10.

Press hard for Half-Turbo Mode. Press and then release quickly to turn on/off the flashlight.

5.3 Press slightly and hold, see Figure 11.

When the flashlight is off, press and hold the tail switch to enter Medium Mode, and the flashlight will be turned off when the switch is released.

5.4 Press hard and hold (only for Configuration 1), see Figure 12.

Press hard and hold to turn on the flashlight's Half-Turbo Mode, and the flashlight will be turned off when the switch is released.

5.5 Press hard and hold to turn on the flashlight's Strobe Mode (only for Configuration 2), see Figure 13.

Press hard and hold to turn on the flashlight's Strobe Mode, and the flashlight will be turned off when the switch is released.

6. Switch between Configurations, see Figure 14.

Press hard and hold the tail switch and then press the side switch to switch between Configurations.

Configuration 1 is the factory default configuration. Configuration 1 and Configuration 2 are switched successfully, the flashlight will strobe. When configuration 2 is switched to configuration 1 successfully, the flashlight will signal with Half-Turbo.

6.1 Switch between pressing hard to access Half-Turbo and pressing hard to access Turbo, see Figure 15.

When charging the flashlight in the off state, press and hold the side switch for 4 seconds to enter programming mode. Then, the switch between pressing hard for Half-Turbo and pressing hard for Turbo is selected. After switching successfully, the corresponding Configuration will also be changed synchronously. Please press and hold for 1 second to unlock if for use.

7. Battery indicator

7.1 Normal mode, see Figure 16-1.

7.2 Moonlight mode, see Figure 16-2.

7.3 Charging status, see Figure 17.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。

1. **产品参数型号 Table 1与Table 2。**
2. **移除绝缘保护膜见 参见Figure 1。**
3. **充电参见 Figure 2。**
4. **侧开关操作说明如下：**

4.1 开/关机，参见Figure 3。

侧开关，开启时，手电筒将以关机前的模式点亮。

4.2 锁定/解锁，参见Figure 4。

手电筒关闭时，按住侧开关2秒以上即可锁定手电筒。手电筒锁定后，将短暂进入月光模式，然后关闭以表示锁定。要解锁手电筒，请按住侧开关或尾开关2秒以上。侧开关中心的指示灯将亮红灯2秒钟以表示解锁。手电筒将切换至低亮模式。要锁定手电筒，请按住侧开关1秒以上，直到月光模式开启。

4.3 月光模式，参见Figure 5。

手电筒关闭时，按住侧开关1秒以上，即可开启。如欲关闭月光模式，请按键。

4.4 爆闪模式，参见Figure 6。

快速连按侧开关两次，即可从任何模式进入爆闪模式。手电筒开启时，将以记忆的亮度模式点亮。

4.5 频闪模式，参见Figure 7。

手电筒开启时，连按侧开关三次，即可进入频闪模式。如欲关闭频闪模式，请单按或按住侧开关。

4.6 调整亮度，参见Figure 8。

手电筒开启时，按住侧开关，手电筒将从目前的亮度开始，依序循环切换为低亮、中亮、高亮模式。松开侧开关后，即可选定所需的亮度模式。

5. 尾开关操作说明如下：

5.1 轻按（仅限配置1），参见Figure 10。

5.2 重按（仅限配置1），参见Figure 10。

重按后轻按尾开关，即可开启强力模式。再次轻按尾开关，即可关闭手电筒。

5.3 轻按并持续保持，参见Figure 11。

手电筒关闭时，轻按并持续保持尾开关，即可开启中亮模式。松开尾开关后，手电筒将关闭。

5.4 重按并持续保持（仅限配置1），参见Figure 12。

重按并持续保持尾开关，即可开启强力模式。松开尾开关后，手电筒将关闭。

5.5 重按并持续保持，参见Figure 13。

重按并持续保持尾开关，即可开启频闪模式。松开尾开关后，手电筒将关闭。

6. 配置切换，参见Figure 14。

重按并持续保持尾开关，然后按侧开关，即可切换配置。

配置1为出厂预设配置。配置1与配置2切换成功后，手电筒将频闪一次。配置2切换至配置1成功后，手电筒将以强力模式闪烁一次。

7. 电量指示

7.1 正常模式，参见Figure 16-1。

7.2 月光模式，参见Figure 16-2。

7.3 充电状态，参见Figure 17。

(NL) Nederlands

Woordlijst voor verschillende talen, zie Table 3.

1. **Productspecificatie, zie Table 1 en Table 2.**
2. **Isolatiefolie verwijderen, zie Figure 1.**
3. **Opladen, zie Figure 2.**
4. **Zijschakelaar bedieningsinstructies ondersteund:**

4.1 AAN/UIT, zie Figure 3.

Druk op de zijschakelaar om de zaklamp aan/uit te zetten. Wanneer het licht weer wordt ingeschakeld, keert het terug naar de eerder opgeslagen modus.

Opmerking: Opgeslagen modi: Maanlicht, Lage, Middelste en Hoge modi (Strobe en Turbo kunnen niet worden opgeslagen) die worden opgeroepen door op de zijschakelaar te drukken, zullen worden opgeslagen wanneer het licht wordt uitgeschakeld (de flitsgo Modus wordt slechts 1 minuut opgeslagen en wordt daarna omgezet in de Middelmatige Modus).

4.2 Vergrendelen/ontgrendelen, zie Figure 4.

Als de zaklamp uit is, houdt u de zijschakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vergrendelingsmodus te activeren (de zaklamp gaat kort naar de maanlichtmodus en schakelt dan uit om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd). Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de indicator in het midden van de zijschakelaar gedurende meer dan 2 seconden rood oplichten om aan te geven dat de lamp is ontgrendeld. Vervolgens schakelt de zaklamp over naar de Lage modus. Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de zijschakelaar of de staartschakelaar meer dan 2 seconden ingedrukt totdat het maanlichtmodus weer aan is.

4.3 Maanlichtmodus, zie Figure 5.

Als de zaklamp uit is, houdt u de zijschakelaar langer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot de maanlichtmodus. Wanneer de zaklamp weer wordt aangezet, keert deze door zijn geheugenfunctie terug naar de opgeslagen modus.

4.4 Turbomodus, zie Figure 6.

Druk snel tweemaal op de schakelaar om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door deze functie kan de zaklamp sneller aan dan wanneer de laatst gebruikte stand. Daar zoals bemerkt in de vorige paragraaf, de zaklamp altijd in de laatst gebruikte stand aangaat, kan door de turbo-stand op deze manier te kennen. Dan zal het schakelen van de zaklamp in de turbo-stand altijd via de laagste stand gaan. Als de laatst gebruikte stand de laagste stand was, zal de zaklamp altijd in de maanlichtstand worden aangezet.

4.5 Stroboscoopmodus, zie Figure 7.

Als de zaklamp aan is, drukt u de middelste knop langer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot de stroboscoopmodus. Wanneer de zaklamp weer wordt aangezet, keert deze door zijn geheugenfunctie terug naar de opgeslagen modus.

4.6 Burbonenus, zie Figure 8.

Wanneer de zaklamp aan is, houdt u de schakelaar om meer de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door deze functie kan de zaklamp sneller aan dan wanneer de laatst gebruikte stand. Daar zoals bemerkt in de vorige paragraaf, de zaklamp altijd in de laatst gebruikte stand aangaat, kan door de turbo-stand op deze manier te kennen. Dan zal het schakelen van de zaklamp in de turbo-stand altijd via de laagste stand gaan. Als de laatst gebruikte stand de laagste stand was, zal de zaklamp altijd in de maanlichtstand worden aangezet. De high stand wordt altijd overgeslagen.

4.5 Stroboscoopmodus, zie Figure 7.

Als de zaklamp aan is, drukt u de middelste knop langer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot de stroboscoopmodus. Om deze modus te verlaten drukt u kort op de schakelaar of de stroboscoopmodus te activeren. Om deze modus te verlaten, drukt u kort op de knop ingedrukt.

4.6 Helderheidsniveau wijzigen, zie Figure 8.

Wanneer de zaklamp aan is, houdt u de schakelaar ingedrukt en de helderheid van de zaklamp zal beginnen te veranderen van laag naar middelmatig naar hoog. Laat de schakelaar los wanneer de gewenste helderheid is bereikt. (Let op: geheugenfunctie en turbo-stand zijn niet beschikbaar bij het veranderen van helderheid.)

5. Staartschakelaar bedieningsinstructies:

5.1 Licht aanmaken (alleen voor configuratie 1), zie figuur 9.

5.2 Druk zachtjes en laat los (alleen voor Configuratie 1), zie Figuur 9.

Druk zachtjes in voor de Medium modus. Druk in en laat dan snel los om de zaklamp aan/uit te zetten.

5.2 Druk stevig in (alleen voor Configuratie 1), zie Figuur 10.

Druk hard voor Half-Turbo Modus. Druk vervolgens snel in en laat los om de zaklamp aan/uit te zetten.

5.3 Druk zachtjes in en houd vast, zie figuur 11.

Wanneer de zaklamp uit is, houdt u de staartschakelaar ingedrukt om de Medium modus te activeren. De zaklamp gaat uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

5.4 Druk stevig in en houd vast (alleen voor Configuratie 1), zie figuur 12.

Druk hard en houd vast om de Half-Turbo Modus van de zaklamp in te schakelen. De zaklamp gaat uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

5.5 Druk stevig in en houd vast om de Strobe Modus van de zaklamp in te schakelen (alleen voor configuratie 2), zie figuur 13.

Druk hard en houd vast om de stroboscoopmodus van de zaklamp in te schakelen. De zaklamp gaat uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

6. Schakelen tussen configuraties, zie figuur 14.

Houd de achterschakelaar ingedrukt en druk vervolgens op de zijschakelaar. Dit programma zal in een cyclus schakelen tussen Configuratie 1 en Configuratie 2. Configuratie 1 is de standaardinstelling. Succesvol van geconfigureerd 1 naar 2, zal de zaklamp strobe-licht tot het laatst. Succesvol van configuratie 2 naar 1 overgeschakeld, zal de zaklamp verzenden in Half-Turbo.

6.1 Schakelen tussen hard drukken voor toegang tot Half-Turbo en hard drukken voor toegang tot turbo, zie Figuur 15.

Wanneer u de zaklamp in de uit-stand opladt, houdt u de zijschakelaar 4 seconden ingedrukt om de programmeermodus te kennen. Dan zal het schakelen tussen hard drukken voor Half-Turbo en hard drukken voor Turbo worden geselecteerd. Na succesvolle omschakeling zal ook de bijbehorende Configuratie gelijktijdig worden gewijzigd. Houd gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat te ontgrendelen voor gebruik.

7. Batterij indicator

7.1 Normale modus, zie Figuur 16-1.

7.2 Moonlight modus, zie Figuur 16-2.

7.3 Laadstatus, zie Figuur 17.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3.

1. **Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 i Table 2.**
2. **Usuń folię izolacyjną, zobacz Figure 1.**
3. **Ładowanie, zobacz Figure 2.**
4. **Instrukcja użycia włącznika bocznego poniżej:**

4.1 Włącz/wyłącz, zobacz Figure 3.

Naciśnij boczny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Kiedy światło jest włączone ponownie, uruchomiony zostanie ostatnio

zapamiętany tryb. Dostępne tryby: Moonlight, Niski, Średni oraz Wysoki (w wybranej przyciskiem bocznym zostają zapamiętane w chwili wyłączenia latarki (Stroboskop i Turbo nie zostają zapamiętane). Tryb Wysoki zostaje zapamiętany przez 1 minutę, po czym zostaje zastąpiony przez tryb Średni.

4.2 Blokowanie/Odblokowanie, zobacz Figure 4.

Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez około 2 sekundy, aby zablokować latarkę. Latarka zostanie zablokowana po chwili na krótkiej, słabej jasności (moonlight), po którym włączy się ostrzegawczy sygnał. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj boczny lub tylny przycisk przez 2 sekundy, wskaźnik na boczym przycisku podświetli się na czerwono na 2 sekundy. Następnie, po włączy się tryb Niski.

4.3 Moonlight, zobacz Figure 5.

Aby włączyć tryb Moonlight, naciśnij boczny przycisk przez 1 sekundę w celu uruchomienia trybu. Ponownie uruchomienie latarki przy użyciu bocznego przycisku spowoduje wejście z powrotem do trybu Moonlight. Jeśli tryb Moonlight nie jest wybrany, latarka zostanie uruchomiona przy użyciu ostatnio wybranego trybu (tryby Turbo i Strobe nie są zapamiętywane). Tryb Moonlight zostaje automatycznie zmieniony na tryb Niski po 1 minucie.

4.4 Turbo, zobacz Figure 6.

Szybko dwukrotnie kliknij boczny przycisk, aby uruchomić tryb Turbo z dowolnego trybu. Ponownie uruchomienie latarki przy użyciu bocznego przycisku spowoduje wejście z powrotem do trybu Turbo, chyba że latarka była wyłączona w trybie Niski lub Moonlight. W takim przypadku zostanie uruchomiony tryb, który był zapamiętany.

4.5 Stroboskop, zobacz Figure 7.

Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu Strobe. Aby wyłączyć tryb Strobe należy kliknąć lub wcisnąć i przytrzymać przycisk.

4.6 Zmiana poziomu jasności, zobacz Figure 8.

Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, aby zmienić poziom jasności w następującej kolejności: Niski, Średni, Wysoki. Tryb zostanie wybrany po zwolnieniu przycisku. (UWAGA: tryby moonlight i turbo nie są zapamiętywane).

5. Instrukcja użycia włącznika tylnego

5.1 Naciśnij lekko (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Rysunek 9.

5.2 Naciśnij mocno (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Obraz 9.

Mocno naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć latarkę w trybie Half-Turbo, latarkę wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.3 Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć latarkę w trybie Średnim (zobacz konfigurację 2), zobacz Obraz 11.

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć latarkę w trybie Średnim, latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.4 Naciśnij mocno (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Obraz 12.

Mocno naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć latarkę w trybie Half-Turbo, latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.5 Naciśnij mocno i przytrzymaj, aby włączyć latarkę w trybie Strobe (tylko dla konfiguracji 2), zobacz Obraz 13.

Naciśnij mocno i przytrzymaj, aby włączyć latarkę w trybie Strobe, latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

6. Przełączanie się pomiędzy Konfiguracjami, zobacz Obraz 14.

Mocno naciśnij i przytrzymaj tylny przycisk, a następnie naciśnij boczny przycisk do przełączania się pomiędzy konfiguracjami. Przełącz latarkę w tryb konfiguracji, naciskając boczny przycisk 3 razy. Konfiguracja 1 jest domyślną konfiguracją fabryczną. Konfiguracja 2 oznacza, że latarka będzie migać w trybie Strobe. Po pomyślnym pomyślnej zmianie konfiguracji z konfiguracji 2 na konfiguracji 1 latarka zasygnalizuje to jednym błyskiem w trybie Half-Turbo.

6.1 Przełączanie pomiędzy mocno naciśnij dla trybu Half-Turbo i mocno naciśnij dla trybu Turbo, zobacz Obraz 15.

Przy wyłączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez 4 sekundy, aby wejść w tryb programowania. Następnie przełącz się pomiędzy trybem Half-Turbo i Turbo. Po pomyślnym przełączeniu, odpowiednia konfiguracja zostanie również zmieniona. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę.

7. Wskaźnik baterii

7.1 Tryb normalny, zob Rysunek 16-1.

7.2 Tryb księżycowy, zob Rysunek 16-2.

7.3 Stan ładowania, zob Rysunek 17.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.

1. **Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.**
2. **Isolierfolie entfernen, siehe Abbildung 1.**
3. **Aufladen, siehe Abbildung 2.**
4. **Bedienungsanleitung für Seitenschalter aufgeführt:**

4.1 EIN-/AUSSCHALTEN, siehe Abbildung 3.

Drücken Sie den Seitenschalter, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten. Beim Einschalten kehrt die Lampe in den zuletzt gewählten Modus zurück.

Hinweis zu den gespeicherten Modi: Durch Drücken des Seitenschalters, Doppeldrücken, Dreifachdrücken oder Halten und Halten werden beim Ausschalten der Lampe gespeichert. Strobolicht und Turbo können nicht gespeichert werden. Der Mini-Modus wird nur für 1 Minute gespeichert und im Anschluss wird beim Einschalten der mittlere Modus aktiviert.

4.2 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4.

Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter etwa 2 Sekunden lang drücken, um die Taschenlampe zu sperren. Die Mondlicht Modus blinkt kurz auf, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Zum Entsperren den Seitenschalter oder den Heckschalter mindestens 2 Sekunden lang drücken. Die Anzeige des Seitenschalters leuchtet 2 Sekunden lang rot auf, um den entsperrten Zustand zu signalisieren. Zum Entsperren den Seitenschalter drücken und gedrückt halten, bis sich die Taschenlampe im Mondlicht Modus einschaltet.

4.3 Mondlicht, siehe Abbildung 5.

Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter etwa 2 Sekunden lang drücken, um den Mondlichtmodus zu aktivieren. Wird die Lampe wieder eingeschaltet, kehrt sie durch ihre Speicherfunktion in den gespeicherten Modus zurück.

4.4 Turbomodus, siehe Abbildung 6.

Den Seitenschalter zweimal schnell drücken, um den Turbomodus zu aktivieren. Wird die Lampe wieder eingeschaltet, kehrt sie durch ihre Speicherfunktion in den gespeicherten Modus zurück. Durch erneutes doppeltes drücken wird sie in den Turbomodus zurückgekehrt. Wer zuvor der Turbo Modus aktiv, wird durch erneutes doppeltes drücken der Strobe Modus aktiviert.

4.5 Stroboskop, siehe Abbildung 7.

Den Seitenschalter dreimal schnell drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren. Zum Verlassen des Stroboskopmodus den Seitenschalter einmal drücken.

4.6 Helligkeitsstufe ändern, siehe Abbildung 8.

Durch Drücken und Halten des Seitenschalters wird eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe zyklisch zwischen den Modi Niedrig, Mittel und Hoch. Lassen Sie den Seitenschalter los, sobald die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist. (Hinweis: Mondlicht und Turbo werden beim Wechseln der Helligkeitsstufen nicht gespeichert.)

5. Bedienhinweise für den Endkappenschalter aufgeführt:

5.1 Nach dunkelstehen (nur für Konfiguration 1), siehe Abbildung 9.

Für den mittleren Modus halb durchdrücken. Drücken und sofort wieder loslassen, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.

5.2 Ganz durchdrücken (nur bei Konfiguration 1), siehe Abbildung 10.

Für den hohen Turbomodus vollständig durchdrücken. Drücken und loslassen, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.

5.3 Halb durchdrücken und gedrückt halten, siehe Abbildung 11.

Halb durchdrücken und gedrückt halten, um den mittleren Modus der Taschenlampe temporär einzuschalten. Die Taschenlampe wird ausgeschaltet, wenn der Schalter losgelassen wird.

5.4 Ganz durchdrücken und gedrückt halten (nur für Konfiguration 1), siehe Abbildung 12.

Ganz durchdrücken und gedrückt halten, um den hohen Turbomodus der Taschenlampe vorübergehend einzuschalten. Die Taschenlampe wird nach dem Loslassen des Schalters ausgeschaltet.

5.5 Ganz durchdrücken und gedrückt halten, siehe Abbildung 13.

Ganz durchdrücken und gedrückt halten, um den Strobomodus der Taschenlampe vorübergehend einzuschalten. Die Taschenlampe wird nach dem Loslassen des Schalters ausgeschaltet.

6. Zwischen Konfigurationen wechseln, siehe Abbildung 14.

Den Endkappenschalter gedrückt halten und dann den Seitenschalter drücken, um zwischen den Konfigurationen zu wechseln. Konfiguration 1 ist die Standardkonfiguration. Konfiguration 1 und Konfiguration 2 werden erfolgreich von Konfiguration 2 auf Konfiguration 1 gewechselt wurde, blinkt die Taschenlampe zur Bestätigung mit Half-Turbo.

6.1 Zwischen Halten und Turbo durch ganz durchdrücken wechseln, siehe Abbildung 15.

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter 4 Sekunden lang, um den Programmiermodus zu aktivieren. Dann wechseln Sie zwischen Halten und Turbo durch ganz durchdrücken. Nach erfolgreichem Wechsel wird auch die entsprechende Konfiguration synchron geändert. Zum Entsperren halten Sie den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt.

7. Batterieanzeige

7.1 Normaler Modus, siehe Abbildung 16-1.

7.2 Mondlicht Modus, siehe Abbildung 16-2.

7.3 Ladestatus, siehe Abbildung 17.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd Table 3.

1. **Műszaki adatok, Lásd Table 1. és Table 2.**
2. **Távolítsa el a szigetelő fóliát, Lásd Figure 1.**
3. **Töltés, Lásd Figure 2.**
4. **Az oldalkapcsoló használata az alábbiak szerint történik:**

4.1 BE/KI, Lásd Figure 3.

Nyomja meg az oldalsó kapcsolót a zseblámpa be- és kikapcsolásához. A lámpa utoljára használt módban kezd működni.

Megjegyzés: Megjegyzett üzemmódok: A Holdfény, Alacsony, Közepes és Magas üzemmódok (a Strobe és a Turbo nem jegyezhető meg), amelyek az oldalsó kapcsoló megnyomásával lépnek be a memóriába, a villáglás kikapcsolásakor is (a High Mode csak 1 percig



(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.

1. **Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2.**
2. **Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1.**
3. **Lading, se Figure 2.**
4. **Bruksanvisning for sidebryter nedenfor:**

4.1 På/Av, se Figure 3.

Trykk på sidebryteren for å slå lommelykten på/av. Når lykten slås på igjen, vil det gå tilbake til den tidligere lagrede modusen.

Merk: Lagrede modusen: Månelys, Lav, Middels og Høy modus (Strobe og Turbo kan ikke lagres) som legges inn ved å trykke to ganger, trykke tre ganger eller trykke og holde når lykten er slått av (modusen lagres bare i 1 minutt og konverteres deretter til Middels modus).

4.2 Låse / låse opp, se Figure 4.

Når lykten er slått av, trykker du og holder inne sidebryteren i mer enn 2 sekunder for å låse lykten. Når lykten er låst, vil den gå inn i Månelys modus kort og deretter slå seg av for å signalisere at den er låst. For å låse opp lykten, trykker og holder du inne sidebryteren eller halebryteren i mer enn 2 sekunder. Indikatoren i midten av sidebryteren vil lyse rødt i to sekunder for å signalisere at lykten er låst opp. Lykten vil deretter gå til Lav modus. For å låse den opp, trykker du og holder inne sidebryteren i mer enn ett sekund til Månelys modusen er på igjen.

4.3 Månelys, se Figure 5.

Når lykten er slått av, trykker og holder du inne sidebryteren i mer enn ett sekund for å aktivere Månelys modusen. Når lykten slås på igjen, vil den gå tilbake til den lagrede modusen på grunn av minnefunksjonen.

4.4 Turbo, se Figure 6.

Trykk raskt to ganger på sidebryteren for å gå inn i Turbo modus fra hvilken som helst modus. Når lykten slås på igjen, vil den gå tilbake til den lagrede modusen. Alternativt, hvis den lagrede modusen var Lav eller Månelys, er utgangen den lagrede modusen.

4.5 Strobe, se Figure 7.

Når lykten er på, trykker du raskt tre ganger på sidebryteren for å aktivere strobemodus. For å avslutte denne modusen, trykker du én gang eller trykker og holder inne bryteren.

4.6 Endre lysstyrkenivå, se Figure 8.

Når lykten er på, trykker og holder du inne sidebryteren, og den vil, fra det gjeldende lysstyrkenivået, gå kontinuerlig gjennom Lav, Middels og Høy modus. Modusen velges når sidebryteren slippes. (Merk: Lagrede modusen og turbo-modus ikke er med i denne rekkefølgen).

5. Bruksanvisning for halebryteren:

5.1 Trykk lett (kun for konfigurasjon 1), se figur 9.

5.2 Trykk hardt (kun for konfigurasjon 1), se figur 10.

Trykk hardt for Half-Turbo Modus. Trykk og slipp deretter raskt for å slå på/av lommelykten.

5.3 Trykk lett og hold inne, se figur 11.

Trykk og hold inne halebryteren for å aktivere Medium modus, og lommelykten slås av når bryteren slippes.

5.4 Trykk hardt og hold (kun for konfigurasjon 1), se figur 12.

Trykk og hold inne halebryteren for å slå på lommelyktens Half-Turbo Mode, og lommelykten vil bli slått av når bryteren slippes.

5.5 Trykk hardt og hold for å slå på lommelyktens Strobe-modus (kun for konfigurasjon 2), se figur 13.

Trykk og hold inne halebryteren for å slå på lommelyktens Strobe-modus, og lommelykten vil bli slått av når bryteren slippes.

6. Bytte mellom konfigurasjoner, se figur 14.

Trykk og hold inne halebryteren og trykk deretter på sidebryteren for å bytte mellom konfigurasjoner.

Konfigurasjon 1 er standardkonfigurasjonen. Konfigurasjon 1 og konfigurasjon 2 byttes vellykket, lommelykten vil strobe. Når konfigurasjon 2 byttes til konfigurasjon 1 vellykket, vil lomm