


# OLIGHT

## USER MANUAL

### PL-2 VALKYRIE



#### INSIDE THE BOX

PL-2 Valkyrie, 1913 Rail Mount (for 1913 Rail), T6/T8 Socket Head Wrench, 2 x 1600mAh CR123A Batteries, User Manual.

#### SPECIFICATIONS


Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III hard anodizing.

235 m	1200 ~ 600 lumens	*1.5 + 70 minutes
1 m	IPX6	3,25*1,44*1,28 in 82,5*36,5*32,5 mm
Cree XHP35 HI	13800 cd	2,82 oz 80 g Excluding batteries


\* Results are given based on tests using two 3V 1600mAh CR123A batteries.

#### BATTERY INSTALLATION

1. Up pull the spring lock, open the tailcap.



2. Put the batteries inside the body following the direction of the positive and negative mark.



3. Hold the tailcap firmly and then close the spring lock.



Before first use, please open the tailcap as the picture shown, take off the insulating film then cover the tailcap.




#### SUPPORTED BATTERY

• 2 x CR123A


#### PISTOL LIGHT INSTALLATION

Pull the swing arm as shown on the picture, the two nuts align the slot of pistol light, put it on the rail, turn and fix the swing arm.

Pull open the swing arm



Close the swing arm



## CONTENTS

( EN ) English	01
( CHS ) 简体中文	01
( FI ) Finnish	02
( NO ) Norwegian	02
( SE ) Swedish	03
( NED ) Nederland	03
( PL ) Polska	04
( DE ) Deutsch	05
( HU ) Magyarország	05
( RU ) Русский	06
( ES ) Español	07
( RO ) Romanesc	07
( JP ) 日本語	08
( KR ) 한국	09
( TH ) ไทย	10
( FR ) Français	10
( BG ) български	11
( IT ) Italia	12

#### ( EN ) English

The PL-2 has three different operational methods.

**Constant ON/OFF:** For constant on, single click either side switch. When the light is on, click either side switch to turn it off.

**Momentary ON/OFF:** When the light is off, press and hold either side switch. Let go of the switch to turn it off.

**Strobe ON/OFF:** Press the left and right switch at the same time and then release for constant on. Click either side switch to turn it off.

#### ( CHS ) 简体中文

**开/关机:** 快速单击任意一按键，枪灯持续点亮。再次单击任意一按键关机。

**Momentary on:** 按下任意一按键并保持，枪灯在按键按下时点亮，按键释放时关机。

**爆闪:** 需对左右两个按键操作，在第二个按键按下时输出爆闪，释放按键仍持续爆闪。爆闪状态下，单击任意一按键或同时点击左右两按键，（按键释放时）输出关闭。

#### ( FI ) Finnish

PL-2: ssa on kolme käyttötapaa.

**Jatkuvasti PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ:** Jos haluat laitteen pysyvän päällä, paina sivun virtakytkintä kerran. Kun valo on päällä, paina jompaakumpaa sivun virtakytkintä kerran kytkeäksesi laitteen pois päältä.

**Hetkellisesti PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ:** Kun valo on päällä, paina ja pidä pohjassa jompaa kumpaa sivun virtakytkintä. Päästä irti sammuttaaksesi valon.

**Viikkuminen PÄÄLLÄ/POIS:** Paina vasenta ja oikeaa kytöntä samaan aikaan ja irrota, niin valo alkaa vilkkua. Paina jompaa kumpaa kytöntä sammuttaaksesi valon.

#### ( NO ) Norwegian

PL-2 har tre forskjellige driftsmodi.

**Konstant PÅ/AV:** For konstant på, trykk en gang på en av sidebryterne. Når lyset er på, kan du trykke på en av sidebryterne for å slå det av.

**Momentan PÅ/AV:** Når lyset er av, hold inne en av sidebryterne. Slipp bryteren for å slå av.

**Strobe PÅ/AV:** Trykk på venstre og høyre

bryter samtidig og slipp for konstant på. Trykk på en av sidebryterne for å slå av.

#### ( SE ) Swedish

PL-2 har tre olikadriftsmetoder.

**KonstantPÅ/AV:** För konstant på, klicka en gång på någondera switchen. När lampan är på, så klickar du på någondera switchen för att slå av den.

**TillfälligPÅ/AV:** När lampan är av, tryck och håll någondera switchen. Släpp sedan trycket om switchen så kommer den att slås av.

**LjusblixtarPÅ/AV:** Tryck på höger och vänster sida på switchen samtidigt och släpp sedan för att lämna den konstant på. Klicka på någondera switchen för att slå av den.

#### ( NED ) Nederland

De PL-2 heeft drie verschillende operationele methoden.

**Constant AAN/UIT:** Voor constant aan, één keer klikken op één van de zijdelingse schakelaars. Als het licht aan is, klikt u op één van de zijdelingse schakelaars om het uit te

schakelen.

**Kortstondig AAN/UIT:** Wanneer het licht uit is, druk op en houdt één van de zijdelingse schakelaars ingedrukt. Laat de schakelaar los om uit te schakelen.

**Flitser AAN/UIT:** Druk gelijktijdig op de linker en rechter schakelaar en laat vervolgens los voor constant aan. Klik op een van de zijdelingse schakelaars om uit te schakelen.

#### ( PL ) Polska

Światło PL-2 można obsługiwać na trzy sposoby.

**Ciągły WŁ/WYŁ:** Aby światło było stale włączone, trzeba kliknąć jeden z bocznych włączników. Światło wyłącza się przez kliknięcie jednego z bocznych włączników przy włączonym świetle.

**Chwilowy WŁ/WYŁ:** Nacisnąć i przytrzymać jeden z bocznych włączników przy wyłączonym świetle. Puszczanie przełącznika wyłącza światło.

**Strob WŁ/WYŁ:** Nacisnąć jednocześnie prawy i lewy włącznik, a następnie puścić, dzięki czemu światło będzie stale włączone. Kliknięcie jednego z bocznych włączników wyłącza światło.

## ( DE ) Deutsch

**Der PL-2 hat drei verschiedene Betriebsverfahren.**

**Konstant Ein- und Ausschalten:** Beim einfachen Klick mit dem beiden Seitenschalter schaltet die Lampe konstant ein. Beim Einschalten klicken Sie auf die beide Seitenschalter nochmals, um es auszuschalten.

**Momentan Ein- und Ausschalten:** Beim Ausschalten drücken und halten Sie den Seitenschalter. Lassen Sie den Schalter los, um sie auszuschalten.

**Strobemodus Ein- und Ausschalten:** Drücken Sie den linken und rechten Seitenschalter gleichzeitig und lassen dann los, um kostantes Strobemodus zu aktivieren. Klicken Sie auf einen Seitenschalter, um sie auszuschalten.

## ( HU ) Magyarország

**A PL-2 három működési móddal rendelkezik.**

**Állandó BE/KI:** Állandó bekácsoláshoz kattintson bármelyik oldalsó kapcsológóra. Miután a lámpa kigyulladt, kattintson bármelyik oldalsó kapcsológóra a

05

kikapcsoláshoz.

**Pillanatnyi BE/KI:** Amikor a lámpa nem világít, nyomja meg és tartsa bármelyik oldalsó kapcsológót. Engedje el a kapcsológót annak kikapcsolásához.

**Váltakozó BE/KI:** Nyomja meg egyszerre a bal és jobb kapcsológót, majd engedje el a folyamatos bekácsoláshoz. Kattintson bármelyik oldalsó kapcsológóra annak kikapcsolásához.

## ( RU ) Русский

**Существует три различных режима работы PL-2.**

**Постоянный Вкл/Выкл:** для включения постоянного режима, один щелчок с любой стороны переключателя. При включенном свете, щелчок с любой стороны переключателя выключит свет.

**Кратковременный Вкл/Выкл:** при выключенном свете, нажмите и удерживайте любую сторону переключателя. Отпустите переключатель для выключения.

**Стробирующий Вкл/Выкл:**

06

одновременно нажмите левый и правый переключатель и затем отпустите для постоянной работы. Щелкните с любой стороны переключателя для выключения.

## ( ES ) Español

**PL-2 tiene tres modos de funcionamiento diferentes.**

**ENCENDIDO/APAGADO constante:** Para el encendido constante, pulse una vez cualquier interruptor lateral. Cuando la luz se enciende, pulse cualquier interruptor lateral para apagarla.

**ENCENDIDO/APAGADO momentáneo:** Cuando la luz está apagada, mantenga pulsado cualquier interruptor lateral. Suelte el interruptor para apagarla.

**ENCENDIDO/APAGADO a impulsos:** Pulse simultáneamente los interruptores izquierdo y derecho y a continuación pulse para encender de forma constante. Pulse cualquiera de los interruptores laterales para apagar.

## ( RO ) Românesc

07

**PL-2 posedă trei metode operaționale diferite.**

**ON/OFF constant:** Pentru pornire constanta, apăsați o dată pe ambele părți ale comutatorului. Când lumina este aprinsa, apăsați ambele părți ale comutatorului pentru a o stinge.

**ON/OFF momentan:** Când lumina este stinsă, apăsați și mențineți apăsat ambele părți ale comutatorului. Eliberați comutatorul pentru a o stinge.

**ON/OFF stroboscopic:** Apăsați simultan partea stângă și dreaptă a comutatorului și apoi eliberați pentru o aprindere constantă. Apăsați ambele părți ale comutatorului pentru a o stinge.

## ( JP ) 日本語

**操作説明 :**

**連続点灯および消灯方法 :** どちらかのスイッチ (左右どちらかのスイッチ) をシングルクリックすると点灯します(1回押します)、どちらかのスイッチをもう一度押すと消灯できます。

08

**間欠点灯および消灯方法 :** どちらかのスイッチを長押ししている間 (スイッチから指を離さないでください) 点灯しています。スイッチから指を離すと、消灯します。

**ストロボ点灯および消灯方法 :** 二つのスイッチを同時に押してから離すとストロボモードに入って、どちらかのスイッチをシングルクリックすると消灯します。

## ( KR ) 한국

The PL-2 은 세 개의 다른 작동 방법이 있습니다.

**지속적 ON/OFF:** 지속적인 on 을 위해서는, 스위치의 한 쪽을 한 번 클릭합니다. 라이트가 들어오면, 스위치 한 쪽을 눌러서 끕니다.

**일시적 ON/OFF:** 라이트가 꺼져있을 때, 누른 다음 스위치 한 쪽을 누르고 있으세요. 스위치를 끄려면 놓으세요.

**스트로브 ON/OFF:** 왼쪽과 오른쪽 스위치를 동시에 누른

09

다음 지속적인 on 을 하려면 놓으세요. 끄려면 스위치 아무 쪽이나 클릭하세요.

## ( TH ) ไทย

ไฟฉาย รุ่น PL-2 มีระบบการทำงาน 3 แบบ

การเปิด/ปิด ไฟฉาย แบบสถานะปกติ: กดสวิตช์ท้ายไฟฉายข้างใดข้างหนึ่ง 2 ครั้ง ไฟฉายจะติด และ กดปุ่มข้างใดข้างหนึ่ง 1 ครั้ง ไฟฉายจะดับ

การเปิด/ปิด ไฟฉาย แบบสถานะชั่วคราว: กดสวิตช์ท้ายไฟฉายข้างใดข้างหนึ่งค้างไว้ ไฟฉายจะติด / ปลดสวิตช์ไฟฉายจะดับ

การเปิด/ปิด ไฟฉาย แบบสถานะกะพริบ: กดสวิตช์ท้ายไฟฉายพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง 1 ครั้ง ไฟฉายจะกะพริบ และ กดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่ง 1 ครั้ง ไฟฉายจะดับ

## ( FR ) Français

**La PL-2 a trois modes de fonctionnement différents.**

**ON/OFF Constant :** Pour ON constante, simple cliquez sur l'un des boutons latéraux. Lorsque la lumière est allumée, cliquez sur l'un des boutons latéraux pour l'éteindre.

10

**ON/OFF Momentané:** Lorsque la lumière est éteinte, appuyez et maintenez l'un des boutons latéraux. Lâchez l'interrupteur pour l'éteindre.

**Strobe ON/OFF:** Appuyez sur le bouton gauche et à droite en même temps, puis relâchez pour ON constante. Cliquez sur l'un des boutons latéraux pour l'éteindre.

## ( BG ) Български

**PL-2 има три режима на работа.**

**Продължително ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН:** За да включите, натиснете който и да е от двата странични ключа Когато светлината е включена, натиснете който и да е от двата ключа, за да я изключите.

**Моментно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ:** При изключена светлина задръжте който и да е от двата странични ключа. За да изключите, пуснете ключа.

**Импулсен режим:** Натиснете едновременно левия и десния ключ, след което пуснете, за да включите в режим на

11

продължителна работа. За да изключите, натиснете който и да е от двата ключа. работа. За да изключите, натиснете който и да е от двата ключа.

## ( IT ) Italia

**PL-2 ha tre differenti modi di funzionamento.**

**Continuato ON/OFF:** per accensione continuata, cliccare una sola volta l'interruttore su uno dei lati. Quando la luce è accesa, cliccare l'interruttore su uno dei lati per spegnere.

**Momentaneo ON/OFF:** quando la luce è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore su uno dei lati. Lasciar andare per spegnere.

**Strobo ON/OFF:** premere l'interruttore destro e sinistro contemporaneamente e quindi rilasciarli per l'accensione continuata. Cliccare l'interruttore su uno dei lati per spegnere.



**DANGER**

Do not turn the light directly into human eyes. This may cause blindness for seconds or hurt the eyes.

12

## WARRANTY

**Within 30 days of purchase:** Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

**Within 5 years of purchase:** Return to Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

**Technical Support Inquiries**  
techsupport@olightworld.us

**Customer Service**  
customer-service@olightworld.com,  
cs@olightworld.us

Visit [www.olightworld.com](http://www.olightworld.com)

to see our complete product line of portable illumination tools.

**OLIGHT**

Olight Technology Co., Limited

Address: 5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

V2. 05, 15, 2017  
3.0902.6010.9990



[www.DrMemory.com/Olight](http://www.DrMemory.com/Olight)



MADE IN CHINA