

ICEMAG 2 POWER BANK

USER MANUAL

SHARGE

Package Contents

 Power Bank × 1

 Charging Cable × 1

 User Manual × 1

Specifications

Product name: ICEMAG 2 Power Bank

Product model: M2

Port type: USB-C

USB-C(Input): 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 2.5A, 15V $\overline{=}$ 2A,
20V $\overline{=}$ 1.5A (30W Max)

USB-C(Output): 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 2.5A, 15V $\overline{=}$ 2A,
20V $\overline{=}$ 1.5A (30W Max)

Wireless: 5W, 7.5W, 15W

Total output: 5V $\overline{=}$ 3A

Battery capacity: 10,000mAh / 36Wh

Rated capacity: 6,000mAh (5V $\overline{=}$ 3A)


Conversion rate: \geq 70%

Dimensions: 108 × 70.5 × 19.7mm

Weight: \approx 220g


Instructions

This product supports 15W max Qi2 wireless charging and 30W max 2-way USB-C fast charging. Features high-quality lithium-ion batteries and advanced chips, ensuring excellent safety, efficiency, and compatibility. The built-in fan provides active cooling for better heat dissipation and longer-lasting performance.



01. Charging the Product

- Connect the USB-C port of this product to a charger to charge the product.
 - Supports PD fast charging; you can use mainstream fast chargers to charge the product.
- ※ Charger is required to meet the input specifications of this product.



02. Charging Your Device

a. Wired and Wireless Charging:

- **Wired Charging:** Connect the product to your device with a charging cable to charge the device.
- **Wireless Charging:** Place your device on the wireless charging area to start charging automatically. The fan will turn on, and the wireless charging indicator will light up. If charging doesn't start properly, adjust your phone's position to better align with the wireless charging area on the product.


b. Fast Charging

- The USB-C port supports 30W max fast charging.
- Fast charging will only be activated if your device is compatible with the fast charging protocol supported by the product; otherwise, it will only support standard 5V charging.

c. Charging Indicator

- During charging, the four indicator lights will turn off one by one as the battery level decreases. When the last indicator light starts flashing, the battery level is below 10%, and the product needs to be charged promptly.
- ※ The fan will stop operating when the charging process enters trickle mode.

Wired Charging Mode:




Wireless Charging Mode:




03. Pass-Through Charging

When the USB-C port is connected to a charger, you can wirelessly charge another device simultaneously.



04. Low-Current Mode

- a. To activate, long-press the button for 3 seconds to start low-current mode; the four indicator lights will cycle in sequence.
 - b. To exit, long-press the button for 3 seconds again.
 - c. The product will automatically exit low current mode after 2 hours of standby.
- ※ The device will automatically shut down if the output current drops below 60mA, which is unsuitable for low-current devices like watches or headphones. Low-current mode lets you continue charging these devices.



05. Button Operations

a. Power On:


- The product powers on automatically when a device is connected.

b. Power Off:

- If no device is connected for over 30 seconds, the product will automatically power off.
- Double-click the power button to power off.


c. Check Remaining Power:

- Lightly press the power button; the indicator lights will display the remaining battery level and automatically turn off after 30 seconds.



※ — Wireless Charging Indicator Light

06. Stand Usage



07. FOD (Foreign Object Detection) Function

If the power bank detects a metal object, the indicator light will flash then the power bank will shut down.

※ Note: Keep the power bank away from magnetic cards (e.g., ID cards, credit cards) to avoid damage.



Product Safety Information

Before using this product, please read all instructions and warnings. Improper use may result in damage to the product or personal safety.

01. Store this product in a cool, dry place.
02. Do not store this product in high-temperature or humid environments.
03. Use of power supply or chargers not recommended or sold by the manufacturer may result in fire or risk of injury to persons.
04. Operating temperature should be between 32 and 77°F (0 and 25°C).
05. Do not disassemble the product. If the product needs service or repair, please contact qualified service persons. Incorrect reassembly may cause a fire or risk of injury to persons.
06. To maintain battery health, it's advisable to recharge the product every three months if it's not in use for an extended period.
07. When charging a device, the product may feel warm. This is a normal condition and should not be a cause for concern.
08. Battery performance will decline over several years under normal operating conditions.
09. Do not dispose of the product in heat or fire.
10. Do not clean this product with harmful chemicals or detergents.
11. Misuse, dropping, or excessive force may cause damage to the product.
12. When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
13. Note that discharged batteries may cause fires or smoke.

14. Be aware that if the battery (battery pack or installed battery) is replaced with incorrect types, there may be a risk of explosion.
15. Be aware that the battery (battery pack or installed battery) must not be exposed to excessive heat environments such as sunlight or fire.
16. Batteries may explode or leak flammable liquid or gas at extremely low pressure.
17.  The device is intended for use only in non-tropical regions.
18. Do not use after immersion in water.

Product Performance Failure

Product Type	Performance failure
POWER BANK	01. Cracks in the shell caused by structural or material factors. 02. Unable to display battery level. 03. Unable to charge electronic devices.

Customer Service

The following services are available for you to enjoy free of charge according to this policy: returns, exchanges, and repairs. Repairs, exchanges, and returns must be processed with a receipt.

01. Within 7 days of receipt, you may return the product without reasons, but you must bear the shipping costs.
02. 12-month warranty in the event that the product experiences any performance failure, as specified in the "Product Performance Failure" list, and is duly confirmed upon inspection.

Exclusions from Warranty

01. Unauthorized repairs, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accidents, modifications, and incorrect use of accessories.
02. The warranty period has expired.
03. Damages caused by force majeure factors.
04. Cases that do not meet the performance faults listed in the "Product Performance Failure".
05. Performance failure listed in the "Product Performance Failure" caused by human factors.

Declaration of Toxic and Hazardous Substances in Electronic Products

PART NAME	TOXIC AND HAZARDEOUS SUBSTANCE AND ELEMENTS					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
PCB	X	O	O	O	O	O
PLASTICS	O	O	O	O	O	O
METALST	X	O	O	O	O	O
COMPONENTS	O	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified by GB/T 26572.

X: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance exceeds the limit specified by GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component.

The information in this table is provided to suppliers in the form of data and testing results that comply with RoHS environmental requirements.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Manufacturer: Sharge Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Address : Room 305, Floor 3, Xinzhongtai Industrial Park, Building
3, Hengfeng Residential Quarter, Yousong Community,
Longhua Sub-District, Longhua District, Shenzhen

Official Website: www.sharge.com E-mail: info@sharge.com

Contact: 400-075-5501

包装清单

 移动电源 × 1  数据线 × 1  说明书 × 1

产品参数

产品名称：飓风2 磁吸移动电源

产品型号：M2

接口类型：USB-C

额定输入电压、电流 USB-C：5V $\overline{=}$ 3A、9V $\overline{=}$ 3A、12V $\overline{=}$ 2.5A、
15V $\overline{=}$ 2A、20V $\overline{=}$ 1.5A 30W (Max)

额定输出电压、电流 USB-C：5V $\overline{=}$ 3A、9V $\overline{=}$ 3A、12V $\overline{=}$ 2.5A、
15V $\overline{=}$ 2A、20V $\overline{=}$ 1.5A 30W (Max)

总输出：5V $\overline{=}$ 3A

无线充输出：5W 7.5W 15W

锂电池能量：10000mAh / 36Wh

额定容量：6000mAh (5V $\overline{=}$ 3A)

转换效率： \geq 70%


产品尺寸：108 × 70.5 × 19.7mm

产品重量： \approx 220g

执行标准：GB 4943.1-2022 GB 31241-2022


使用说明

本产品是一款小巧便携、支持30W Max输入输出快充及15W Max磁吸无线充的移动电源，使用高品质锂离子电池及充放电芯片，在安全、效率、兼容性等方面均有杰出表现，同时输入输出时有风扇进行散热。



01.产品充电

- 本产品的USB-C接口使用充电器连接，可实现对本产品充电。
 - 支持PD快充功能，可使用主流快充充电器给产品充电。
- ※为保证本产品的正常使用，请使用符合本产品输入规格的充电器。



02.产品放电

a. 给您的设备充电：

- 有线充电模式：用充电线将产品与您的设备连接，即可对设备进行充电。
- 无线充电模式：将设备对准充电器中心的无线充电区，即可自动开启无线充电，此时风扇启动，无线充指示灯点亮。如果设备上未显示充电图标，请调整手机放置方式。

b. 支持设备快速充电：

- 本产品的USB-C接口可支持快充功能。
- 只有设备与本产品支持的快充协议相兼容时，设备才会进入快充模式，否则仅支持普通5V充电。

c. 放电显示：

- 放电过程中随着电量的减少，4颗指示灯将逐一熄灭。当最后一颗指示灯开始闪烁时，代表剩余电量低于10%，请及时给产品充电。

※ 当进入涓流状态时，风扇暂停运作。

有线充电模式：




无线充电模式：



03.边充边放


本产品USB-C接口使用充电器连接充电时，同时另一个无线充可对设备进行充电。



04.小电流模式:

- 开启后长按按键3秒后，启动小电流模式，四颗灯依次跑马，依次循环。
- 长按按键了3秒后，退出小电流模式。
- 待机2小时后将自动退出小电流模式。

※ 正常状态下，当输出电流低于60mA左右时，会关闭设备，不利于给您的手表、耳机等小电流智能设备充电，启动小电流模式后，可以继续给您的手表、耳机等小电流智能设备充电，长按3秒或断开负载2小时后关闭小电流模式。



05. 按键操作逻辑：

a. 开机

本产品设有自动检测识别功能，当识别到设备接入时即开机工作。


b. 关机

· 开机状态下，若30秒无设备接入，则自动关机。

· 开机状态下，双击开关键，即可关机。


c. 剩余电量查询：

轻按“开关键”，电量指示灯将显示剩余电量，显示约30秒后会自动熄灭。




※ — 无线充指示灯

06. 支架使用方式



07. 本产品具备FOD功能，当检测到异物时，无线充指示灯闪烁，电源进入关机状态。

※ 注意：电源请勿与带有磁条或芯片的磁卡（身份证、银行卡等）放置太近，以免磁卡失效。



售后服务

SHARGE 售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。

服务内容如下：

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务。维修、换货、退货应当凭发票办理。

01. 7日无理由退货，由用户承担物流费用。

02. 本产品出现「产品性能故障表」所列性能故障的情况，经检测确定后，可免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货换货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货维修
维修	自签收次日起一年内产品质量原因维修

非保修条例

01. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用配件。
02. 已超过三包有效期。
03. 因不可抗力因素造成的损坏。
04. 不符合「产品性能故障表」所列性能故障的情况。
05. 因人为原因导致本产品产生「产品性能故障表」所列性能故障。

产品性能故障表

类别	性能故障
移动电源	<ol style="list-style-type: none">01. 因结构或材料因素造成的外壳裂损。02. 无法显示电量。03. 无法为电子设备充电。

产品安全信息

01. 将本产品存放在阴凉干燥处。
02. 请勿将本产品存放在高温或潮湿的环境中。
03. 使用非本产品制造商推荐或出售的电源或充电器会导致火灾或人员受伤风险。
04. 工作温度应介于 32 至 77°F (0 至 25°C) 。
05. 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
06. 如果本产品长时间不使用，应每三个月补充一次电量。
07. 充电时，本产品可能会发热。这是正常现象，无需担心。
08. 在正常操作情况下，电池性能会在几年内逐渐下降。
09. 切勿置于高温环境中。
10. 请勿使用有害化学品或清洁剂清洁本产品。
11. 使用不当、摔落或过度用力可能会导致本产品损坏。
12. 处置废旧电池时，请将不同电化学体系的电池分开。
13. 若出现严重鼓胀，切勿继续使用。
14. 注意：如果更换为错误类型的电池，则有爆炸风险。

15. 警告：电池（电池包或安装的电池）不得暴露在过热的环境中，例如阳光下或火中。
16. 电池在极低气压下可能发生爆炸或出现易燃液体或气体泄漏。
17.  表示设备仅适用于非热带地区使用。
18. 浸水后禁止使用。
19. 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用满足相应安全标准要求并获得CCC认证的电源适配器。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

电子信息产品有毒有害物质申明

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。

本表格信息是基于供应商提供的数据及符合 RoHS 环保要求的检测结果。

官方网站：www.sharge.com

联系方式：400-075-5501

制造商：闪极科技（深圳）有限公司

地 址：深圳市龙华区龙华街道 油松社区恒丰小区3号楼新中泰
工业园3楼305室

パッケージ内容

 モバイルバッテリー × 1

 ケーブル × 1

 取扱説明書 × 1

製品仕様

製品名: ICEMAG 2 マグネット式モバイルバッテリー

製品モデル: M2

インターフェースタイプ: USB-C

定格入力電圧と電流 USB-C: 5V \Rightarrow 3A、9V \Rightarrow 3A、12V \Rightarrow 2.5A、
15V \Rightarrow 2A、20V \Rightarrow 1.5A 30W (Max)

定格出力電圧と電流 USB-C: 5V \Rightarrow 3A、9V \Rightarrow 3A、12V \Rightarrow 2.5A
15V \Rightarrow 2A、20V \Rightarrow 1.5A 30W (Max)

合計出力: 5V \Rightarrow 3A

ワイヤレス充電出力: 5W 7.5W 15W

リチウムバッテリー容量: 10,000mAh / 36Wh

定格容量: 6,000mAh (5V \Rightarrow 3A)

変換効率: \geq 70%


製品サイズ: 108×70.5×19.7mm

製品重量: 約220g

使用説明

本製品は、コンパクトで持ち運び可能なモバイルバッテリーで、最大入力および出力30W、最大マグネット式ワイヤレス充電15Wの高速充電をサポートしています。


高品質のリチウムイオン電池と充電・放電チップを使用しており、安全性、効率性、適合性などの性能に優れています。また、入力および出力時には冷却ファンがモバイルバッテリーを冷却します。



01. 製品の充電

- 本製品の USB-C ポートを充電器に接続して、製品を充電することができます。
- PD 高速充電機能をサポートしており、主流の高速充電器で充電することができます。

※ 本製品を正常に使用するため、本製品の入力仕様を満たす充電器を使用してください。



02.製品の放電

a. デバイスを充電します。

- 有線充電モード:充電ケーブルで製品をデバイスに接続して、デバイスを充電します。
- ワイヤレス充電モード:充電器の中央にあるワイヤレス充電エリアにデバイスを合わせると、ワイヤレス充電が自動的に開始されます。

ファンが回り、ワイヤレス充電インジケータが点灯します。デバイスに充電アイコンが表示されない場合は、デバイスの置き方を調整してください。

b. デバイスの高速充電をサポート:

- 本製品のUSB-Cポートは高速充電をサポートしています。
- 本製品がサポートする高速充電規格にデバイスが対応している場合のみ、高速充電モードになります。

対応していない場合は、通常の5V充電のみをサポートします。


c. 放電表示:

放電中、電力が減少するにつれ、4つのライトが順番に消灯します。

最後のライトが点滅し始めたら、残りの電力は10%以下であることを意味しますので、速やかに充電してください。

※充電プロセスがトリクルモードになると、ファンは動作を停止します。

有線充電モード:




ワイヤレス充電モード:



03. 同時充電と放電

本製品のUSB-C端子を充電器に接続して充電する場合、同時に別のワイヤレス充電器で充電することができます。




04. 低電流モード:

- ボタンを3秒間押し続けると、低電流モードが起動し、4つのライトが順番に点灯します。
- ボタンを3秒間押し続けると、低電流モードが終了します。
- 2時間の待機後、自動的に低電流モードを終了します。

※ 通常の状態では、出力電流が約60mAより低い場合、デバイスはオフになり、腕時計やヘッドフォンなどの低電流でスマートデバイスを充電するには適していません。

低電流モードを起動した後、腕時計やヘッドフォンなどの低電流でスマートデバイスを充電し続けることができます。

3秒間長押しするか、負荷を2時間切断すると、低電流モードがオフになります。



05. ボタン操作ロジック:

a. 電源オン

本製品は自動検出および認識機能を備えています。
機器が接続されたことを検知すると、電源がオンになり、動作を開始します。

b. 電源オフ


・機器がオンの状態で、30秒間機器が接続されていない場合、自動的に電源がオフになります。

・機器がオンの状態で、電源ボタンをダブルクリックすると電源がオフになります。

c. バッテリー残量確認


電源ボタンを軽くタップすると、バッテリーインジケータライトにバッテリー残量が表示されます。

約30秒間表示された後、自動的に電源がオフになります。



※ — ワイヤレス充電インジケータライト


06. スタンドの使用方法



07.FOD（異物検知）機能

モバイルバッテリーが金属を検知すると、ライトが点滅し、その後モバイルバッテリーがオフになります。

※注意: 磁気カード(IDカード、銀行カードなど)の磁気ストリップやチップに電源を近づけすぎると、磁気カードが無効になる場合がありますので、ご注意ください。



Contenu du Colis

-  Batterie Externe × 1  Câble de Chargement × 1
 Manuel d'utilisation × 1

Spécifications

Nom du produit : ICEMAG 2 Power Bank

Modèle du produit : M2

Type de port : USB-C

USB-C(Entrée): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A (30W Max)

USB-C(Sortie): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A (30W Max)

Sans Fil : 5W, 7.5W, 15W

Sortie totale : 5V=3A

Capacité de la batterie : 10,000mAh / 36Wh

Capacité nominale : 6,000 mAh (5V=3A)


Taux de conversion : ≥70%

Dimensions : 108 × 70.5 × 19.7 mm

Poids : ≈220g


Instructions

Ce produit prend en charge la charge sans fil Qi2 de 15W max et la charge rapide USB-C bidirectionnelle de 30W max. Comprend des batteries lithium-ion de haute qualité et des puces avancées, garantissant une excellente sécurité, efficacité et compatibilité. Le ventilateur intégré fournit un refroidissement actif pour une meilleure dissipation de la chaleur et des performances plus durables.



01. Chargement du Produit

- Connectez le port USB-C de ce produit à un chargeur pour charger le produit.
 - Prend en charge la charge rapide PD ; vous pouvez utiliser des chargeurs rapides grand public pour charger le produit.
- ※ Un chargeur est nécessaire pour répondre aux spécifications d'entrée de ce produit.



02. Chargement de Votre Appareil

a. Chargement Filaire et Sans Fil :


- Chargement filaire : connectez le produit à votre appareil avec un câble de charge pour charger l'appareil.
- Chargement sans fil : placez votre appareil sur la zone de chargement sans fil pour démarrer le chargement automatique. Le ventilateur s'allumera et l'indicateur de charge sans fil s'allumera. Si la charge ne démarre pas correctement, ajustez la position de votre téléphone pour mieux l'aligner avec la zone de charge sans fil du produit.

b. Charge Rapide

- Le port USB-C prend en charge une charge rapide de 30W max.
- La charge Cast ne sera activée que si votre appareil est compatible avec le protocole de charge rapide pris en charge par le produit ; sinon, il ne prendra en charge que la charge standard de 5 V.

c. Indicateur de Charge

- Pendant la charge, les quatre voyants s'éteignent un par un à mesure que le niveau de la batterie diminue. Lorsque le dernier voyant commence à clignoter, le niveau de la batterie est inférieur à 10% et le produit doit être chargé rapidement.
- ※ Le ventilateur cessera de fonctionner lorsque le processus de charge entrera en mode de maintien.




Mode de charge filaire :



Mode de charge sans fil :


03. Chargement Direct

Lorsque le port USB-C est connecté à un chargeur, vous pouvez charger sans fil un autre appareil simultanément.



04. Mode Faible Courant

- a. Pour activer, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour démarrer le mode faible courant ; les quatre voyants lumineux s'allumeront en séquence.
 - b. Pour quitter, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes à nouveau.
 - c. Le produit quittera automatiquement le mode faible courant après 2 heures de veille.
- ※ L'appareil s'éteindra automatiquement si le courant de sortie descend en dessous de 60mA, ce qui ne convient pas aux appareils à faible courant comme les montres ou les écouteurs. Le mode faible courant vous permet de continuer à charger ces appareils.



05. Fonctionnement des boutons

a. Mise sous Tension :


- Le produit s'allume automatiquement lorsqu'un appareil est connecté.

b. Mise hors Tension :

- Si aucun appareil n'est connecté pendant plus de 30 secondes, le produit s'éteindra automatiquement.


c. Vérifiez la Puissance Restante :

- Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation ; les voyants lumineux afficheront le niveau de batterie restant et s'éteindront automatiquement après 30 secondes.



※ — Témoin de charge sans fil


06. Utilisation du Support



07. Fonction FOD (détection d'objets étrangers)

Si la banque d'alimentation détecte un objet métallique, le voyant lumineux clignote, puis la banque d'alimentation s'éteint.

※ Remarque : gardez la banque d'alimentation à l'écart des cartes magnétiques (par exemple, cartes d'identité, cartes de crédit) pour éviter tout dommage.



Contenido del Paquete

 Batería Externa × 1

 Cable de Carga × 1

 Manual del Usuario × 1

Especificaciones

Nombre del producto: ICEMAG 2 Power Bank

Modelo del producto: M2

Tipo de puerto: USB-C

USB-C(Entrada): 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 2.5A, 15V $\overline{=}$ 2A,
20V $\overline{=}$ 1.5A (30W Max)

USB-C(Salida): 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 2.5A, 15V $\overline{=}$ 2A,
20V $\overline{=}$ 1.5A (30W Max)

Inalámbrico: 5W, 7.5W, 15W

Salida total: 5V $\overline{=}$ 3A

Capacidad de la batería: 10,000mAh / 36Wh

Capacidad nominal: 6,000mAh (5V $\overline{=}$ 3A)


Tasa de conversión: \geq 70 %

Dimensiones: 108 × 70.5 × 19.7mm

Peso: \approx 220g

Instrucciones


Este producto admite carga inalámbrica Qi2 de 15 W como máximo y carga rápida USB-C de 2 vías de 30 W como máximo. Cuenta con baterías de iones de litio de alta calidad y chips avanzados, lo que garantiza una excelente seguridad, eficiencia y compatibilidad. El ventilador integrado proporciona refrigeración activa para una mejor disipación del calor y un rendimiento más duradero.



01. Carga del Producto

- Conecte el puerto USB-C de este producto a un cargador para cargarlo.
- Admite carga rápida PD; puede utilizar cargadores rápidos convencionales para cargar el producto.

※ Se requiere un cargador para cumplir con las especificaciones de entrada de este producto.



02. Carga de su Dispositivo

a. Carga Inalámbrica y con Cable:


- Carga con cable: conecte el producto a su dispositivo con un cable de carga para cargar el dispositivo.
- Carga inalámbrica: coloque su dispositivo en el área de carga inalámbrica para comenzar a cargar automáticamente. El ventilador se encenderá y el indicador de carga inalámbrica se iluminará. Si la carga no comienza correctamente, ajuste la posición de su teléfono para alinearlo mejor con el área de carga inalámbrica del producto.

b. Carga Rápida

- El puerto USB-C admite una carga rápida máxima de 30W
- La carga Cast solo se activará si su dispositivo es compatible con el protocolo de carga rápida compatible con el producto; de lo contrario, solo admitirá la carga estándar de 5V.

c. Indicador de Carga

- Durante la carga, las cuatro luces indicadoras se apagarán una por una a medida que disminuya el nivel de la batería. Cuando la última luz indicadora comience a parpadear, el nivel de la batería estará por debajo del 10% y el producto debe cargarse rápidamente.
- ※ El ventilador dejará de funcionar cuando el proceso de carga entre en modo de carga lenta.




Modo de carga por cable:



Modo de carga inalámbrica:


03. Carga de Transferencia

Cuando el puerto USB-C está conectado a un cargador, puede cargar otro dispositivo de forma inalámbrica simultáneamente.



04. Modo de Baja Corriente

- a. Para activarlo, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para iniciar el modo de baja corriente; Las cuatro luces indicadoras se encenderán en secuencia.
 - b. Para salir, mantenga presionado el botón durante 3 segundos nuevamente.
 - c. El producto saldrá automáticamente del modo de baja corriente después de 2 horas de espera.
- ※ El dispositivo se apagará automáticamente si la corriente de salida cae por debajo de 60 mA, lo que no es adecuado para dispositivos de baja corriente como relojes o auriculares. El modo de baja corriente le permite continuar cargando estos dispositivos.



05. Operaciones de Los Botones

a. Encendido:


- El producto se enciende automáticamente cuando se conecta un dispositivo.

b. Apagado:

- Si no se conecta ningún dispositivo durante más de 30 segundos, el producto se apagará automáticamente.


c. Verificación de la Energía Restante:

- Presione ligeramente el botón de encendido; las luces indicadoras mostrarán el nivel de batería restante y se apagarán automáticamente después de 30 segundos.



※ — Luz indicadora de carga inalámbrica


06. Uso del Soporte



07. Función FOD (detección de objetos extraños)

Si el banco de energía detecta un objeto metálico, la luz indicadora parpadeará y luego el banco de energía se apagará.

※ Nota: Mantenga el banco de energía alejado de tarjetas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de identificación, tarjetas de crédito) para evitar daños.



Contenuto della Confezione

 Power Bank × 1

 Cavo di ricarica × 1

 Manuale Utente × 1

Specifiche

Nome prodotto: ICEMAG 2 Power Bank

Modello prodotto: M2

Tipo di porta: USB-C

USB-C (Ingresso): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A (30W Max)

USB-C (Uscita): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A (30W Max)

Wireless: 5W, 7.5W, 15W

Uscita totale: 5V=3A

Capacità della batteria: 10,000mAh / 36Wh

Capacità nominale: 6,000mAh (5V=3A)


Tasso di conversione: ≥70%

Dimensioni: 108 × 70.5 × 19.7 mm

Peso: ≈220g

Istruzioni


Questo prodotto supporta la ricarica wireless Qi2 da 15 W max e la ricarica rapida USB-C bidirezionale da 30 W max. È dotato di batterie agli ioni di litio di alta qualità e chip avanzati, che garantiscono sicurezza, efficienza e compatibilità eccellenti. La ventola integrata fornisce un raffreddamento attivo per una migliore dissipazione del calore e prestazioni più durature.



01. Ricarica del Prodotto

- Collegare la porta USB-C di questo prodotto a un caricabatterie per caricare il prodotto.
- Supporta la ricarica rapida PD; è possibile utilizzare i caricabatterie rapidi tradizionali per caricare il prodotto.

※ È necessario un caricabatterie per soddisfare le specifiche di input di questo prodotto.



02. Ricarica del Dispositivo

a. Ricarica Cablata e Wireless:

- Ricarica cablata: collegare il prodotto al dispositivo con un cavo di ricarica per caricare il dispositivo.
- Ricarica wireless: posizionare il dispositivo sull'area di ricarica wireless per avviare la ricarica automaticamente. La ventola si accenderà e l'indicatore di ricarica wireless si illuminerà. Se la ricarica non si avvia correttamente, regola la posizione del telefono per allinearla meglio con l'area di ricarica wireless sul prodotto.

b. Ricarica Rapida

- La porta USB-C supporta una ricarica rapida da 30 W max
- La ricarica Cast verrà attivata solo se il dispositivo è compatibile con il protocollo di ricarica rapida supportato dal prodotto; in caso contrario, supporterà solo la ricarica standard a 5 V.

c. Indicatore di Ricarica

- Durante la ricarica, le quattro spie luminose si spegneranno una alla volta man mano che il livello della batteria diminuisce. Quando l'ultima spia luminosa inizia a lampeggiare, il livello della batteria è inferiore al 10% e il prodotto deve essere caricato tempestivamente.
- ※ La ventola smetterà di funzionare quando il processo di carica entra in modalità di mantenimento.




Modalità di ricarica cablata:

Modalità di ricarica wireless:




03. Ricarica Pass-through

Quando la porta USB-C è collegata a un caricabatterie, è possibile caricare in modalità wireless un altro dispositivo contemporaneamente.



04. Modalità a Bassa Corrente

- a. Per attivare, premere a lungo il pulsante per 3 secondi per avviare la modalità a bassa corrente; le quattro spie luminose si accenderanno in sequenza.
 - b. Per uscire, premere a lungo il pulsante per 3 secondi di nuovo.
 - c. Il prodotto uscirà automaticamente dalla modalità a bassa corrente dopo 2 ore di standby.
- ※ Il dispositivo si spegnerà automaticamente se la corrente di uscita scende sotto i 60 mA, il che non è adatto per dispositivi a bassa corrente come orologi o cuffie. La modalità a bassa corrente consente di continuare a caricare questi dispositivi.



05. Operazioni dei Pulsanti

a. Accensione:


- Il prodotto si accende automaticamente quando un dispositivo è collegato.

b. Spegnimento:

- Se nessun dispositivo è collegato per oltre 30 secondi, il prodotto si spegnerà automaticamente.


c. Controllo della Carica Residua:

- Premere leggermente il pulsante di accensione; le spie luminose mostreranno il livello di batteria rimanente e si spegneranno automaticamente dopo 30 secondi.



※ — Spia di ricarica wireless


06. Utilizzo del Supporto



07. Funzione FOD (rilevamento di oggetti estranei)

Se il power bank rileva un oggetto metallico, la spia lampeggerà e poi il power bank si spegnerà.

※ Nota: tenere il power bank lontano da carte magnetiche (ad esempio carte d'identità, carte di credito) per evitare danni.



Lieferumfang

 Powerbank × 1

 Ladekabel × 1

 Benutzerhandbuch × 1

Spezifikationen

Produktbezeichnung: ICEMAG 2 Power Bank

Produktmodell: M2

Anschluss-Typ: USB-C

USB-C (Eingang): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A (30W Max)

USB-C (Ausgang): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A (30W Max)

Drahtlos: 5W, 7.5W, 15W

Gesamtleistung: 5V=3A

Batteriekapazität: 10,000mAh / 36Wh

Nennkapazität: 6,000mAh (5V=3A)


Umwandlungsrate: ≥70%

Abmessungen: 108 × 70.5 × 19.7mm

Gewicht: ≈220g

Anleitung


Dieses Produkt unterstützt kabelloses Qi2-Laden mit maximal 15 W und 2-Wege-USB-C-Schnellladen mit maximal 30 W. Verfügt über hochwertige Lithium-Ionen-Akkus und fortschrittliche Chips, die eine ausgezeichnete Sicherheit, Effizienz und Kompatibilität gewährleisten. Der eingebaute Lüfter sorgt für eine aktive Kühlung für eine bessere Wärmeableitung und eine länger anhaltende Leistung.



01. Aufladen des Produkts

- Schließen Sie den USB-C-Anschluss dieses Produkts an ein Ladegerät an, um das Produkt aufzuladen.
- Unterstützt PD-Schnellladung; Sie können gängige Schnellladegeräte zum Laden des Produkts verwenden.

※ Das Ladegerät muss die Eingangsspezifikationen dieses Produkts erfüllen.



02. Aufladen Ihres Geräts

a. Kabelgebundenes und kabelloses Laden:


- **Kabelgebundenes Laden:** Schließen Sie das Produkt mit einem Ladekabel an Ihr Gerät an, um das Gerät aufzuladen.
- **Kabelloses Laden:** Legen Sie Ihr Gerät auf die kabellose Ladefläche, um den Ladevorgang automatisch zu starten. Das Gebläse schaltet sich ein, und die Anzeige für kabelloses Laden leuchtet auf. Wenn der Ladevorgang nicht ordnungsgemäß beginnt, passen Sie die Position Ihres Telefons so an, dass es besser mit dem kabellosen Ladebereich des Geräts übereinstimmt.

b. Schnelles Aufladen

- Der USB-C-Anschluss unterstützt maximal 30 W Schnellladung.
- Die Schnellladung wird nur aktiviert, wenn Ihr Gerät mit dem vom Produkt unterstützten Schnellladeprotokoll kompatibel ist; andernfalls wird nur das normale 5-V-Laden unterstützt.

c. Ladeindikator

- Während des Ladevorgangs schalten sich die vier Anzeigeleuchten nach und nach aus, wenn der Batteriestand abnimmt. Wenn die letzte Anzeigeleuchte zu blinken beginnt, liegt der Akkustand unter 10 %, und das Produkt muss umgehend aufgeladen werden.
- ※ Das Gebläse hört auf zu arbeiten, wenn der Ladevorgang in den Erhaltungsmodus übergeht.




Kabelgebundener Lademodus:

Drahtloser Lademodus:




03. Pass-Through-Laden

Wenn der USB-C-Anschluss mit einem Ladegerät verbunden ist, können Sie gleichzeitig ein anderes Gerät drahtlos aufladen.



04. Niedrig-Strom-Modus

- a. Zum Aktivieren drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Stromsparmodus zu starten; die vier Anzeigeleuchten leuchten nacheinander auf.
 - b. Zum Beenden drücken Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang.
 - c. Das Gerät verlässt den Stromsparmodus automatisch nach 2 Stunden Standby-Betrieb.
- ※ Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Ausgangsstrom unter 60 mA fällt, was für Schwachstromgeräte wie Uhren oder Kopfhörer nicht geeignet ist. Im Schwachstrommodus können Sie diese Geräte weiter aufladen.



05. Tastenbedienung

a. Einschalten:


- Das Produkt schaltet sich automatisch ein, wenn ein Gerät angeschlossen wird.

b. Ausschalten:

- Wenn länger als 30 Sekunden kein Gerät angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.


c. Verbleibende Leistung prüfen:

- Drücken Sie leicht auf die Einschalttaste; die Anzeigelampen zeigen den verbleibenden Batteriestand an und schalten sich nach 30 Sekunden automatisch aus.



※ — Drahtlose Ladestandsanzeige


06. Verwendung des Ständers



07. FOD (Foreign Object Detection) Funktion

Wenn die Powerbank ein metallisches Objekt erkennt, blinkt die Anzeileuchte und die Powerbank schaltet sich aus.

※ Hinweis: Halten Sie die Powerbank von Magnetkarten (z. B. Ausweisen, Kreditkarten) fern, um Schäden zu vermeiden.





Join our Discord
SHARGE



Follow us on Instagram
@SHARGE_OFFICIAL



官方微信



官方抖音



FCC ID: 2BB2Z-M2



RoHS Made in China 中国制造



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

此符号表明本产品不得作为生活垃圾处理，相反，应将其交付给适用的收集点进行电子设备回收。